



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 23034 Lukostřelecká sada inSPORTline Monyta

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POSTOJ	4
POSTOJ	4
TRUP	4
HLAVA	4
POLOHA RAMEN	4
POLOHA LOKTŮ A PAŽÍ	4
KOTVENÍ	4
JAK ZALOŽIT ŠÍP	4
ŠÍP	4
PŘÍPRAVA.....	5
MONTÁŽ A SEZNAM ČÁSTÍ	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	7

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Luky a lukostřily spadají pod mechanické zbraně - kategorie D.

Pro kategorie D je vyžadováno dosažení věku 18 let a plná svéprávnost - § 15 zákona č. 119/2002 SB., o zbraních:

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí

a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v odstavci 3,

b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, a

c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.

- Pozorně si přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
- Nemiřte na lidi lukem ani pokud nemáte založený šíp.
- Během vkládání šípu na tětivu miřte na zem.
- Před střelbou si sundejte šperky a hodinky.
- Vyvarujte se střelby z luku na prázdno (uvolnění tětivy bez šípu).
- Doporučujeme nosit chránič paže.
- Luk nepřetahujte.
- Používejte pouze pro zamýšlené účely, luk neupravujte.
- Vždy zkontrolujte luk, tětivu a šípy. Pokud zaznamenáte známky poškození nebo opotřebení, okamžitě výrobek přestaňte používat.
- Před střelbou zkontrolujte, zda je bezpečné střílet na cíl a střelnice je bez pohybu osob, zvířat a nebo není na střelnici umístěno nic co by mohlo být poškozeno střelbou z luku.
- Terč, střelnice a terčovnice musí být schopné zastavit šíp.
- Nestřílejte přímo nad sebe.
- Vždy používejte doporučené šípy.
- Ostatní osoby musí stát za střílející osobou.
- Nikdy nevstupujte do střelné dráhy další osoby, počkejte na vyzvání, že je bezpečné vstoupit na střelnici.
- Nikdy nestůjte v blízkosti osoby, která střílí z luku.
- Před nebo během střelby z luku nepijte alkohol a neužívejte žádné léky nebo drogy ovlivňující úsudek.
- Nestřílejte přes kopce, hřebeny nebo překážky.

- Vhodné pro rekreační účely.

POSTOJ

POSTOJ

Chodidla umístěte v šířce ramen a váhu rovnoměrně na obě nohy. Nohy mějte uvolněné, nenapínejte se v kolenou. Mírně otočte trup a ramena k cíli (terči).

TRUP

Tělo držte rovně. Naučte se správný postoj a naučte se jej pravidelně napodobit. Klíční kost by měla být paralelně se šípem. Boky by měly být rovně, neměly by se prohýbat dopředu ani dozadu k luku nebo od luku. Trup neprohýbejte na žádnou stranu ani se neprohýbejte k luku nebo od luku. Pokud se příliš zakláníte je možné, že máte luk s dlouhým nátahem.

HLAVA

Držte hlavu vzpřímeně a bradu srovnejte se zemí. Poté otočte obličej k cíli.

POLOHA RAMEN

Rameno střílející ruky je v přirozené poloze, jakmile je loket a spodní část paže připravená ke střelbě. Rameno ruky držící luk musí být v přirozené poloze. Nepohybujte ramenem nahoru ani dolů. Pokud se rameno pohybuje dopředu, je nátah luku příliš dlouhý.

POLOHA LOKTŮ A PAŽÍ

Loket na uvolňovací paže by měl směřovat od cíle, předloktí rovnoběžně se zemí. Loket ruky držící luk by měl směřovat směrem ven a mírně dolů. Při správném umístění je loket ruky držící luk mírně ohnut. Palec držící madlo by měl být vzhledem k madlu v úhlu 45 °.

KOTVENÍ

Při střílení z reflexních luků, střelec ve většině případů umísťuje tětivu pod bradu nebo ke koutku úst.

Při střílení z kladkových luků, střelec ve většině případů umísťuje tětivu podél nebo mírně za čelist.

Každý střelec má jiné umístění tětivy, je důležité najít jeden bod kde tětivu můžete pravidelně umístit při plném nátahu.

JAK ZALOŽIT ŠÍP

Šíp umístěte na tětivu bez nadměrného pohybu luku. Šíp musí držet, ale nesmí být pevně umístěn.

ŠÍP

Optimální délka šípu je pro každého uživatele rozdílná. Určuje ji délka rukou lučištníka, není závislá na druhu luku. Je důležité, aby každý znal délku svého šípu a aby takové i používal. Pokud jsou šípy příliš krátké nebo příliš dlouhé, nedokáže luk vyvinout plný nátah. Délka šípu (resp. Nátahu) se udává v palcích (1 " = 2,54 cm). Upažte levou ruku a změřte vzdálenost od brady po druhý kloub levého palce. Tento rozměr je délka Vašeho nátahu pro sportovní a terčovou lukostřelbu.

ÚDRŽBA

Luk nevystavujte extrémním teplotám (vysoké nebo nízké) a skladujte na suchém a stinném místě.

Luk nepřetahujte.

Používejte pouze tětivu ve správné délce.

Vyvarujte se střelby z luku na prázdko (uvolnění tětivy bez šípu).

Během střelby zkontrolujte, zda není luk poškozzen a zda je luk orientován na správnou stranu (silnější rameno luku by mělo být dole).

Tětiva musí být během střelby suchá.

Luk skladujte bez natáhnuté tětivy.

PŘÍPRAVA

Pomocí napínáku tětivy:


1. Očko tětivy nasadte na jednom konci luku na určené místo, druhý konec nechte volně ležet.
2. Napínák na jedné straně nasadte přes tětivu a na druhé nasuňte na luk za horní ohyb ramen.
3. Stoupněte na napínák a táhněte luk nahoru až se ramena ohnou dostatečně na to, abyste mohli nasadit volný konec tětivy a špičku ramene.
4. Luk uvolněte, sundejte napínák a zkontrolujte, zda tětiva dobře sedí na ramenech a prochází drážkami v ramenou.

Přes nohu

- Nasadte očko tětivy na úchyt spodního ramene (pozor, reflexní luky mají konce ramen vytočené dopředu!)
- Luk přetočte tak, aby se madlo opíralo o zadní část stehna a konec spodního ramene se zaklínil za kotník.
- Luk uchopte za horní část ramene a ohněte tak, aby docházelo k ROVNOMĚRNÉMU OHÝBÁNÍ OBOU RAMEN a nasadte druhé očko tětivy na úchyt tětivy horního ramene.
- Po nasazení „vykročte“ z luku, zkontrolujte oba úchyty tětivy, zda je na nich tětiva správně nasazená. Tětivu případně srovnejte, aby procházela středem ramen luku.

MONTÁŽ A SEZNAM ČÁSTÍ





OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odнесите na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: