




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 10971 Křeslo s gymnastickým míčem inSPORTline
G-Chair Basic



OBSAH

ÚVOD	3
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
ÚDRŽBA.....	3
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
SEZNAM DÍLŮ	4
MONTÁŽ.....	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

ÚVOD

1. Vybalte křeslo a gymnastický míč a zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k jejich poškození. Je běžné, že se při prvním nafouknutí na gymnastickém míči objeví přehyby.
2. Před nahuštěním nechte míč zahřát na pokojovou teplotu.
3. Našroubujte na pumpičku adaptér. Adaptér je kompatibilní s většinou pumpiček pro jízdní kola. Adaptér zasuněte do otvoru v gymnastickém míči. Míč nahustěte tak, aby byl tvrdý na omak. Zpočátku se vám může míč jevit příliš malý, vzhledem k velikosti křesla. Ovšem po 24-48 hodinách od prvního nahuštění se míč „roztáhne“ a vy jej budete moci dofouknout na plnou velikost – jedná se o naprosto běžný postup.
4. Ihned po vyjmutí adaptéru míč řádně zašpuntujte. Tímto je míč připraven k použití. Časem může dojít k mírnému úniku vzduchu. V případě potřeby míč dofoukněte.
5. Křeslo sestavte podle pokynů v kapitole „Montáž“ a nakonec do něj zasadte gymnastický míč.
6. Vždy si sedejte do středu míče tak, aby byla po usednutí chodidla celou plochou na zemi, holeně kolmo k zemi a stehna rovnoběžně se zemí. V případě potřeby můžete výšku míče regulovat odpuštěním vzduchu – vždy však udržujte přiměřenou tuhost míče.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím křesla si přečtěte následující pokyny:

1. Typ cvičení je vždy závislý na zdravotním stavu uživatele. Pro snížení rizika úrazu se před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu a použitím jakékoliv cvičební pomůcky vždy nejdříve poraďte s lékařem.
2. Pokyny v tomto manuálu nenahrazují doporučení lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.
3. Pokud trpíte srdečním onemocněním, vysokým krevním tlakem nebo jinými zdravotními problémy, poraďte se před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu s lékařem.
4. Během strečinku a cvičení vždy provádějte pomalé, kontrolované pohyby. Pokud začnete pociťovat závratě nebo dýchací obtíže, přestaňte cvičit a odpočiňte si.
5. Cvičte na místech s dostatkem volného prostoru, v dostatečné vzdálenosti od nábytku či jiných překážek.
6. Výrobek používejte na hladkém povrchu. Gymnastický míč nepoužívejte, pokud se na něm vyskytují hluboké škrábance či jiná poškození oslabující pevnost.
7. Produkt používejte pouze k účelům, ke kterým je určen.
8. ****Před zahájením cvičení zablokujte kolečka****
9. UPOZORNĚNÍ: Maximální nosnost výrobku je 300lb (136kg).

ÚDRŽBA







1. Pokud používáte gymnastický míč samostatně bez křesla, zbavte okolní prostor všech ostrých předmětů, které by mohly míč propíchnout. Míč používejte pouze na hladkém a čistém povrchu.
2. Nedávejte míč na místa s drsným či abrazivním povrchem a nevystavujte jej vysokým teplotám nebo dlouhodobému působení přímého slunečního záření.
3. Jako podklad pod míč nepoužívejte noviny či jiné potištěné materiály – hrozí trvalé ušpinění míče.
4. K čištění míče používejte měkký hadřík a teplý roztok mýdla a vody. Nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky ani jiné látky, které by mohly míč poškrábat. Křeslo čistěte navlhčeným hadříkem.

5. Pokud používáte míč v kombinaci s křeslem, ujistěte se, že jsou všechny díly řádně zafixovány a že je míč dostatečně nahuštěný (časem může dojít k úniku vzduchu). V případě potřeby míč dofoukněte.
6. Křeslo používejte na hladkém, rovném povrchu bez jakýchkoliv překážek.


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař by vás měl ujistit, že netrpíte žádnými tělesnými či zdravotními problémy, které by mohly mít nepříznivý vliv na vaše zdraví nebo efektivitu cvičebního programu. Pokud začnete pociťovat bolest či jiné problémy, přestaňte okamžitě cvičit a poraďte se s lékařem.

SEZNAM DÍLŮ

Označení	Díl	Počet kusů
A		1
B		4
C		1
D		1
E		1
F		1

MONTÁŽ



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: