



Návod k použití kolečkových bruslí 2v1 – CZ

IN 4199 WORKER NOLAN, IN 4209 ARON, IN 4214 LUMINE, IN 4220 MARCO, IN 7095 ARON WHITE, IN 7233 MARCOLA, IN 7588 NAARE, IN 7592 REVIRO, IN 10922 PINKOLA, IN 10926 OLAFF, IN 10929 TIFERO, IN 10932 GONDO, IN 13767 DENEL

Popis výrobků

1. Skelet: PP nebo polyamid
2. Podvozek: Aluminium nebo PP, brzda - PP
3. Vnitřní bota: nylon se syntetickou kůží, vnitřní výplň – polyuretanová pěna
4. Kolečka: 82A PU vrstvená, ložiska ABEC-5

Návod k provozu:

1. Na kolečkových bruslích nesmí být provedena žádná změna, která může negativně ovlivnit bezpečnost.
2. Kolečkové brusle jsou určeny ke sportovní a rekreační jízdě na rovném a pevném podkladu. Nejlépe vyhovuje hladký asfaltový nebo betonový povrch, kvalitní dlažba nebo dřevěná palubovka . Jízdu na nekvalitním povrchu – hrubý asfalt, písek, štěr, dlažební kostky apod. – příp. nadměrnou zátěží (jízda po schodech, skoky atd.) může dojít k poškození nebo neúměrnému opotřebení bruslí.
3. Kolečkové brusle umožňují i velmi rychlou jízdu, doporučujeme jezdit opatrně a s přihlédnutím ke svým schopnostem. Při bruslení doporučujeme používat ochranné pomůcky – helma, rukavice, chrániče kolen, zápěstí a loktů a odrazky. Na tyto pomůcky se informujte u svého prodejce. U malých dětí doporučujeme stálý dohled rodičů nebo jiných dospělých osob.
4. Bruslení je omezeno zákonem o silniční dopravě. K použití kolečkových bruslí doporučujeme vhodné povrchy (ploché, čisté, suché a pokud je to možné stranou od ostatních uživatelů komunikací). Vyhybejte se bruslení na vlhkém, mastném a prašném povrchu.
5. Patní brzda se používá způsobem, že nakloníte chodidlo patou k zemi (noha musí jít vpřed, špička boty vzhůru pod úhlem 45 stupňů.) a zatlačíte na brzdu chodidlem, přičemž udržujete tělo vzpřímené. Brzdu neodstraňujte! Zabráníte tak riziku v úzkém prostoru, kde není možné zatáčet. Vzhledem k tomu, že vlivem opotřebování může docházet ke snížení účinnosti patní brzdy, je nutné ji průběžně kontrolovat, doporučujeme nejlépe před každým použitím kolečkových bruslí.
6. Před každou jízdou zkontrolujte upevnění koleček a přesvědčte se, zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy. Utáhněte jakékoliv volné šrouby, pro tento účel použijte křížový šroubovák správné velikosti. Nečistotu a prach otřete suchým hadříkem.
7. Kontrolujte stav opotřebovaných koleček. Abyste kolečka co nejvíce využili, je možno pravidelně měnit přední za zadní a při nerovnoměrném sjíždění z jedné strany otočit kolečka o 180°.
8. Při jakékoliv závadě je nutné přestat brusle ihned používat, aby nedošlo k jejich poškození, v této souvislosti existuje riziko případného zranění bruslaře.
9. **NEPOUŽÍVEJTE KOLEČKOVÉ BRUSLE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5 °C, V NOCI A ZA MOKRA.**
10. Při častém používání dochází u levnějších typů bruslí k uvolnění ložisek a opotřebení koleček. Toto není překážkou k dalšímu používání bruslí. Opotřebení těchto součástí není předmětem záruky
11. Hliníkové podvozky jsou obecně hlučnější než PP podvozky. Hlučnost používaných bruslí je přímo úměrná době užívání (opotřebovaná kolečka a ložiska) a není důvodem k reklamaci. Při jízdě jsou také hlučnější kolečka z PVC a levnější typy ložisek – 608Z, 608ZZ.

Návod na údržbu:

1. Provádějte pravidelnou údržbu bruslí – zvyšujete tím vlastní bezpečnost při jízdě.
2. V případě potřeby jakékoliv opravy doporučujeme svěřit brusle odbornému servisu.
3. Ložiska nikdy nepromazávejte vazelinou nebo olejem. Doporučujeme grafitová nebo silikonová maziva.
4. Vnitřní botu + skelet otřete hadříkem namočeným v mýdlové vodě a nechte vyschnout při pokojové teplotě.
5. K čištění v žádném případě nepoužívejte organická rozpouštědla.
6. Ostré hrany, které vznikají při používání kolečkových bruslí ihned odstraňujte.
7. Doporučujeme ponechat si tento návod pro pozdější použití.

Instrukce pro uživatele

- a. Toto sportovní náčiní používejte na vhodném povrchu. (rovný, čistý, suchý, a pokud je to možné, také bez účasti jiných účastníků silničního provozu).
- b. Při jízdě na bruslích vždy noste ochranné vybavení. (chrániče rukou/zápěstí/loktů, přilbu atd.)
- c. Jedná se o inline brusle s nastavitelnou délkou. Délku bruslí lze jednoduše nastavit stiskem speciálního regulačního tlačítka (viz obr. 8), není nutné použít žádné další nářadí.
- d. Posun špičky pravé brusle může při jízdě způsobit brzdění nebo zastavení. Pokud nastavíte brzdu tak, aby se dotýkala země, budete schopni snížit rychlost jízdy a brzdit.
- e. Při jízdě byste neměli provádět žádné úpravy bruslí, které by mohly snížit omezit nebo snížit Vaši bezpečnost.
- f. Tento výrobek nemusí být přednastaven, brzda je na pravé brusli. Pokud chcete zabrzdit, zvedněte lehce špičku pravé brusle tak, aby se brzda v zadní části brusle dotýkala země – tak můžete snížit rychlost nebo zastavit (viz obrázek).



Stiskněte regulační tlačítko. Druhou rukou potáhněte špičku boty a nastavte brusli do požadované velikosti. Pak znovu tlačítko uvolněte.

- g. Toto jsou inline brusle s nastavitelnou délkou; stiskem regulačního tlačítka můžete manipulovat se špičkou brusle a nastavit ji na žádoucí vzdálenost. Na druhou stranu, jiné způsoby manipulace s bruslemi mohou snížit jejich efektivitu a účinnost.

Servis a údržba

- a. Přečtěte si pozorně instrukce týkající se rozdílného provedení výrobků a jejich údržby.
- b. Pokud se poškodí kolečka bruslí a vy je nemůžete používat, nahraďte je kolečky stejného označení a specifikace. Při dlouhodobém používání mohou začít ložiska vydávat určitý zvuk – důvodem je jejich nedostatečná kluzkost. Je potřeba ložiska promazat, potom budou znovu fungovat bezproblémově.
- c. Toto jsou inline brusle s nastavitelnou délkou. Délku bruslí lze jednoduše nastavit stiskem regulačního tlačítka (viz obr. 8), není nutné použít žádné další nářadí.
- d. Před každým dalším použitím odstraňte prosím ostré hrany, které se objeví během jízdy, tak, aby tyto ostré hrany nezpůsobili poranění uživatele.
- e. Po obutí bruslí udělejte pár kroků pro kontrolu, zda jsou všude řádně utaženy. Pokud objevíte nějaké uvolněné části, okamžitě přerušete jízdu.

Výměna koleček: Pro výměnu použijte imbusový klíč č. 4. Vždy používejte stejný rozměr koleček, kterými byly brusle osazeny. Doporučujeme použít kolečka PU, které jsou kvalitnější a mají lepší jízdní vlastnosti.

Výměna ložisek: Pro výměnu použijte přiložený imbusový klíč č. 4. Odstraňte kolečka, vytlačte ložiska. Pro výměnu použijte ložiska 608Z, ABEC1-ABEC7. Kde ložiska ABEC 7 jsou nejkvalitnější.

Kolečkové brusle:

TŘÍDA A – model bruslí – IN 4199, IN 4209, IN 4214, IN 4220 – hmotnost jezdce mezi 20 kg – 100 kg

TŘÍDA B - model bruslí – IN 4199, IN 4209, IN 4214, IN 4220 – hmotnost jezdce mezi 20 kg - 60 kg a velikostí nohy menší než 260 mm

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ZIMNÍCH BRUSLÍ

Popis výrobků

1. Skelet: PP nebo polyamid
2. Podvozek: Aluminium nebo PP, brzda - PP

3. Vnitřní bota: nylon se syntetickou kůží, vnitřní výplň – polyuretanová pěna
4. nůž – ocel

Návod k provozu:

1. Na bruslích nesmí být provedena žádná změna, která může negativně ovlivnit bezpečnost.
2. Brusle jsou určeny k rekreační jízdě na rovném a pevném podkladu. Doporučujeme navštěvovat zimní stadióny určené k veřejnému bruslení. Při bruslení na přírodních rybnících a podobně může dojít k poškození nebo neúměrnému opotřebení bruslí vlivem nadměrných teplot, špatné kvality ledu a podobně.
3. Brusle umožňují i velmi rychlou jízdu, doporučujeme jezdit opatrně a s přihlédnutím ke svým schopnostem. Při bruslení doporučujeme používat ochranné pomůcky – helma, rukavice, chrániče kolen, zápěstí a loktů. Na tyto pomůcky se informujte u svého prodejce. U malých dětí doporučujeme stálý dohled rodičů nebo jiných dospělých osob.
4. Před každou jízdou zkontrolujte upevnění nože a přesvědčte se, zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy. Utáhněte jakékoliv volné šrouby, pro tento účel použijte křížový šroubovák správné velikosti. Nečistotu a prach otřete suchým hadříkem.
5. Kontrolujte pravidelně stav opotřebenosti nožů. Pokud dojde ke ztupení nože, navštivte servisní středisko. Doporučujeme nabrousit minimálně jednou za rok.
6. Při jakékoliv závadě je nutné přestat brusle ihned používat, aby nedošlo k jejich poškození, v této souvislosti existuje riziko případného zranění bruslaře.
7. **NEDOPORUČUJEME BRUSLE POUŽÍVAT PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ -15 °C.**

Návod na údržbu:

1. Provádějte pravidelnou údržbu bruslí – zvyšujete tím vlastní bezpečnost při jízdě.
2. V případě potřeby jakékoliv opravy doporučujeme svěřit brusle odbornému servisu.
3. Vnitřní botu + skelet otřete hadříkem namočeným v mýdlové vodě a nechte vyschnout při pokojové teplotě.
4. K čištění v žádném případě nepoužívejte organická rozpouštědla.
5. Doporučujeme ponechat si tento návod pro pozdější použití.

Podmínky správného používání a údržby bruslí:

1. Lední brusle jsou určeny k rekreační jízdě. Nejsou určeny ke hře ledního hokeje. Mohlo by dojít k poškození přezek a skeletu.
 2. Vzhledem k tomu, že brusle umožňují i velmi rychlou jízdu, doporučujeme bruslit opatrně s přihlédnutím ke svým schopnostem a kondici.
 3. Vždy před jízdou se přesvědčte, zda je brusle v provozu schopném stavu.
 4. Údržba – omývejte brusle vlhkým hadrem v mýdlové vodě. Nepoužívejte žádné agresivní saponáty a rozpouštědla!
 5. Skladujte brusle v suchém prostředí
- Nedělejte na brusli žádné úpravy, mohlo by dojít k poškození.

Výměna koleček za nůž

Pomocí imbusového klíče povolte a sundejte všechny kolečka, šrouby a zadní brzdu na podvozku.

Přípevnění nože: Nůž vypodložte podložkami, které jsou přiložené v balení. Podložky jsou různé velikosti, proto je třeba je vyzkoušet a podle potřeby vložit mezi nůž a podvozek. Poté nůž připevníte stejnými šrouby, kterými byly připevněny kolečka.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané

zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk