



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 14587 Dětský basketbalový koš inSPORTline Girrafe



OBSAH








BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
SEZNAM DÍLŮ.....	4
MONTÁŽNÍ POSTUP	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6





BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Manuál si pozorně přečtete ještě před používáním výrobku a uschovejte si jej pro další potřebu.

1. Výrobek není vhodný pro děti do 3 let věku, hrozí polknutí nebo vdechnutí malých dílů.
2. Děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělých.
3. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
4. Výrobek je vhodný pouze pro domácí využití. Nepoužívejte jej ke komerčním účelům.
5. Neprovádějte žádné neschválené úpravy a výrobek používejte pouze dle návodu.
6. Vhodné pro použití uvnitř i venku.
7. Aby se zařízení dalo bezpečně používat, musí být základna naplněna pískem nebo vodou. Jinak hrozí převržení a vážná zranění.
8. Pokud není základna naplněna, skladujte koš ve vodorovné poloze (položte ho na zem).
9. Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn ve stabilní poloze. Při cvičení se nepřetěžujte.
10. Pokud koš půjčujete další osobě, nezapomeňte ji poučit o zásadách bezpečného používání.
11. Výrobek umístěte na rovný, čistý a pevný povrch.
12. Vždy se ujistěte, že je základna naplněna vodou nebo pískem natolik dostatečně, že je koš stabilní a že se nenaklání.
13. Děti smí vybavení používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
14. Toto je tréninkové zařízení, nikoliv hračka.
15. Nikdy výrobek nepoužívejte v blízkosti vody, bazénu nebo sauny. To by mohlo být nebezpečné.
16. Při hře vždy používejte pohodlný sportovní oděv. Oděv musí dobře sedět a neměl by být příliš volný, aby nedošlo k jeho zachycení. Vždy noste sportovní obuv. Nepoužívejte sandály. Necvičte naboso.
17. Před cvičením zařízení zkontrolujte. Pokud správně nefunguje, nepoužívejte ho.
18. Pokud během cvičení pocítíte nevolnost, okamžitě přestaňte.
19. Pravidelně kontrolujte veškeré součástky. Poškozené nebo opotřebované díly ihned vyměňte.
20. Používejte pouze originální náhradní díly.
21. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
22. Nenoste šperky, které by se během hry mohly zachytit.
23. Nelezte na stojan.
24. Nezavěšujte se na obruč.
25. Na koši nesmečujte ani se na něj nevěšete. Mohlo by dojít k převržení.
26. Před zahájením cvičení se poradte s lékařem ohledně svého zdravotního stavu.
27. **VAROVÁNÍ:** Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

SEZNAM DÍLŮ

Vzhled	Popis	Počet
	A) Deska	1
	B) Obruč	1
	C) Základna	1
	D) Spodní díl stojanu	1
	E) Střední díl stojanu	1
	F) Horní díl stojanu	1
	G) Gumový kroužek	2

	H) Krytka	1
	I) Matice M8	4
	J) Podložka M8	4
	1) Šroub M8x40 mm	4

MONTÁŽNÍ POSTUP

POZOR!

- Výrobce doporučuje naplnit základnu pískem, nikoliv vodou. Pokud základnu naplníte vodou, musíte průběžně kontrolovat případný únik. Únik vody znamená nižší hmotnost a tím pádem i menší stabilitu a menší bezpečnost.
- Před případným poklesem teplot pod bod mrazu je nutné buď vodu ze základny odčerpat nebo přidat 2 galony (7,57 l) nemrznoucí směsi. Mráz může základnu poškodit.
- Výrobek je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte ho ke komerčním účelům.

Krok 1


Zasuňte spodní díl stojanu (D) do otvoru základny (C). Poté umístěte gumový kroužek (G) na střední díl stojanu (E) pro nastavení správné výšky při zastrčení střední části do spodní části.

Krok 2

Připevněte obruč (B) a horní díl stojanu (F) k desce (A) pomocí 4 šroubů (1), 4 podložek (J) a 4 matic (I).

Krok 3

Položte gumový kroužek na vrchní díl stojanu. Zasuňte vrchní díl stojanu do středního dílu stojanu.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v

uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: