



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

### IN 23518 Časová tabule inSPORTline CF20

#### Popis produktu:

6-místný, 1,8 palcový LED displej

Matný hliníkový kryt

Napájení pomocí DC5V / 2A zdroje

Ovladač napájen pomocí 2x AAA baterií a se zvukovými signály

#### Funkce:

##### Hodiny:

Stiskněte „Clock“ pro zobrazení času.

Stiskněte „24Hrs“ nebo „12Hrs“ pro zobrazení času ve formátu 24 nebo 12.



24-hodinový formát



12-hodinový formát

Stiskněte „EDIT“ pro nastavení času: Pomocí šipek vyberete hodnotu, která bude blikat a pomocí čísel nastavíte čas.

Po nastavení času opět stiskněte „EDIT“ pro uložení a opuštění nastavení, nebo „EXIT“ pro opuštění nastavení bez uložení

##### Interval:

Stiskněte „INT“ pro nastavení režimu intervalu

Modrá čísla jsou pro nastavení opakování nebo kol (max. hodnota 99), červená čísla jsou pro čas tréninku nebo odpočinku (max. hodnota 99 min 59 sekund)

Stiskněte „EDIT“ pro nastavení nového intervalu (2 modrá čísla)

Stiskněte znovu „EDIT“ pro nastavení času tréninku. Pomocí šipek vyberete hodnotu, která bude blikat a pomocí čísel nastavíte čas. (4 červená čísla)

Stiskněte znovu „EDIT“ pro nastavení odpočinku. Pomocí šipek vyberete hodnotu, která bude blikat a pomocí čísel nastavíte čas. (4 červená čísla)



Čas tréninku



Čas odpočinku

Stiskněte znovu „EDIT“ pro opuštění a uložení nastavení, nebo „EXIT“ pro opuštění bez uložení. Můžete také stisknout číslo, pro uložení nastavení jako rychlé volby.

Pomocí tlačítek „Up / Dn“ můžete nastavit, jestli se bude čas připočítávat nebo odpočítávat.

Pomocí „OK“ můžete odpočet spustit, zastavit, nebo pokračovat.

### **Odpočet:**

Stiskněte šipku dolů pro spuštění odpočtu. Po dokončení odpočtu se ozve zvukový signál.



Pomocí „OK“ můžete odpočet spustit, zastavit, nebo pokračovat.

Stiskem „EDIT“ můžete nastavit nový odpočet. Pomocí šipek vyberete hodnotu, která bude blikat a pomocí čísel nastavíte čas.

Stiskněte „EDIT“ pro uložení a opuštění nastavení nebo „EXIT“ pro opuštění bez uložení. Můžete také stisknout číslo, pro uložení nastavení jako rychlé volby.

### **Připočítání:**

Stiskněte šipku nahoru pro režim přičítání. Po dokončení se ozve zvukový signál.



Pomocí „OK“ můžete odpočet spustit, zastavit, nebo pokračovat.

Stiskem „EDIT“ můžete nastavit nové připočítání času. Pomocí šipek vyberete hodnotu, která bude blikat a pomocí čísel nastavíte čas.

Stiskněte „EDIT“ pro uložení a opuštění nastavení nebo „EXIT“ pro opuštění bez uložení. Můžete také stisknout číslo, pro uložení nastavení jako rychlé volby.

### **Přednastavený režim FGB:**

Stiskněte FGB pro spuštění režimu.



Pomocí „OK“ můžete odpočet spustit, zastavit, nebo pokračovat.

Pomocí „Reset“, časovač vynulujete zpátky na původní hodnotu 17:00.

FGB režim obsahuje 3x 5-minutové kola a 1 min přestávku mezi koly. Jeden zvukový signál zahajuje trénink, dva zvukové signály zahajují přestávku.

### **Přednastavený režim Tabata:**

Stiskněte „TBT“ pro spuštění režimu.




Pomocí „OK“ můžete odpočet spustit, zastavit, nebo pokračovat.

Pomocí „Reset“, časovač vynulujete zpátky na původní hodnotu 00:00.

Tabata režim obsahuje 8x 20-vteřinových kol a 10-vteřinových přestávek. Jeden zvukový signál zahajuje trénink, dva zvukové signály zahajují přestávku.

### Stopky:

Stiskněte „“ pro spuštění stopek.




Pomocí „OK“ můžete odpočet spustit, zastavit, nebo pokračovat.

Pomocí „Reset“, stopky vynulujete zpátky na původní hodnotu 00:00.

Maximální hodnota je 99 minut (modrá čísla), 59 sekund a 99 setin sekund.

### Nastavení hlasitosti:

Stiskněte „“ pro nastavení hlasitosti.



Úroveň hlasitosti 5



Vypnutý zvuk

Pomocí „F2“ a „F3“ tlačítek změníte hlasitost.

Pomocí tlačítka „“ vypnete / zapnete zvuk.

### 10-vteřinová příprava:

Stiskněte „+10“ pro spuštění nebo vypnutí 10-vteřinového odpočtu tréninku.



Spuštěný



Vypnutý

## Reset:

Stiskněte „RESET“ pro resetování aktuálního režimu na původní hodnotu.

Poznámky:

Před spuštěním jiné funkce, musíte nejprve vypnout aktuální funkci.

Možnost rychlé volby funguje pouze pro poslední uložení.

Hodiny musí být v 24-hodinovém formátu

## Tlačítka ovladače:



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## **Záruční podmínky**

### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny

vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: