



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 24174 Dětská sedačka na rám kola inSPORTline Mousino



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím a montáží si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny šrouby dotaženy a sedadlo a madla správně upevněny.
- Dítě musí mít ochranné osobní prostředky (chrániče, přilbu atd.)
- Řidič kola musí být starší 18 let.
- Před použitím zkontrolujte stav kola.
- Žádná část těla dítěte ani jeho oděv nesmí zasahovat do pohyblivých částí kola.
- Produkt neupravujte.
- Nikdy neponechávejte dítě bez dozoru na sedačce.
- Produkt nepoužívejte, pokud je poškozený, nebo se na něm objeví ostré hrany.
- Nikdy nepřesahujte maximální nosnost celého kola.
- Vždy umístěte nohy dítěte na stoupačky s popruhy a ujistěte se, že jsou v pořádku (pásy musíte upevnit vždy i když nepřipravujete dítě).
- Jezděte opatrně, rovnováha kola může být ovlivněna dítětem a sedačkou.
- Pro čištění sedla a měkkých částí používejte teplou vodu a mýdlo, nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Respektujte pravidla silničního provozu, používejte přilbu (Vy i dítě) a jezděte opatrně.
- Nevystavujte sedačku vysokým teplotám a ujistěte se, že sedačka není před použitím horká.

- Pokud Vaše dítě nemůže sedět správně, raději ho nepřpravujte.
- V případě poškození nebo zlomení částí sedačky, vyměňte sedačku.
- Nikdy nepřidávejte náklad na sedačku, na toto použijte nosič. Pokud přpravujete dítě, náklad musí být umístěn na druhém konci kola.
- Pokud je sedačka umístěna, zkontrolujte, zda je dostatek místa mezi nohama dítěte a dospělého. Zkontrolujte, zda nepřichází k omezení funkčnosti kola (např. Pedály, brzdy, oblečení ...).
- Nikdy nepřpravujte 2 děti najednou na jedné sedačce.
- Nikdy nepřpravujte kolo na střešním nosiči auta, pokud je na kole sedačka.
- Pravidelně kontrolujte sedačku a její uchycení.
- Chraňte své dítě během jízdy v sedačce vhodným oblečením.
- Nikdy nepoužívejte sedačku na motorce, závodních kolech, kolech s odpružením, skládacích kolech.
- Ujistěte se, že nikde na kole nejsou roztřepené brzdové kabely, které by mohly ublížit dítěti.
- Maximální nosnost: 32 kg
- Věk: 2 – 7 let

MONTÁŽ MADEL



Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny části. Madla jsou rozdělena na 3 části.



Držáky madel jsou označeny A a B.




Povolte šrouby na obou stranách držáků.



Otvory A jsou pro upevnění držáků na řídítka. Podle průměru řídítek použijte vhodné vložky.

Nejprve upevněte držáky madel na řídítka kola. Poté připevněte tyč madel do držáků. Utáhněte šrouby.



Nasuňte silikonová madla na tyč madel.



MONTÁŽ SEDADLA

Povolte šroub držáku sedla. Roztáhněte držák podle šířky rámu.



Odejměte označenou část odšroubováním matice.



Umístěte držák na rám a najděte vhodnou pozici.



Utáhněte 2x šrouby na obou horních stranách.
Nastavte vhodný úhel držáku.



Stiskněte držák a utáhněte horní prostřední šroub.



Pedály jsou rozděleny na 3 části.
Obě strany tyče jsou stejné, označeny jsou jen pro přesnost.
Našroubujte matice do jedné třetiny tyče na stranu A.
Nasuňte stranu B do otvoru držáku.
Nasuňte stranu A do držáku.



Každou matici našroubujte na stranu držáku sedla.
Ujistěte se, že jsou strany stejně dlouhé.



<p>Pedály jsou složeny z popruhů a opěrky nohou.</p> <p>Strana popruhu s dvěma otvory je na vnější straně a slouží pro upravení délky podle velikosti nohy.</p> <p>Otevřená část opěrky nohou slouží pro nasunutí pedálů na tyč pedálů.</p> <p>Uzavřená část opěrky nohou je vnější část.</p>	
<p>Nasuňte pedály na tyč pedálů a utáhněte matice.</p>	
<p>Připevněte zpátky označenou část, kterou jste odstranili v 2 kroku.</p> <p>Podle rámu zvolte správný otvor.</p>	
<p>Připevněte sedlo na držák sedla, utáhněte matici.</p>	

Před použitím se ujistěte, že jsou všechny části správně sestaveny a utaženy.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: