



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 24988 Ultrasonický kosmetický přístroj inSPORTline  
Lovret**



## OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POUŽITÍ.....	3
Čistící režim .....	3
Moisturizing režim .....	4
Lifting režim.....	4
UDRŽBA A SKLADOVÁNÍ .....	5
DOBÍJENÍ .....	5
POPIS PRODUKTU .....	6
FUNKCE .....	6
PARAMETRY .....	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	7

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Nepoužívejte dlouhodobě.
- Produkt není hračka, držte mimo dosah dětí.
- Vyhněte se kontaktu s očima.
- Pro lepší efekt používejte s rutinní péčí o pleť.
- Nepoužívejte před spaním.
- Neponořujte do vody.
- Pro čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Produkt nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Produkt není vhodný: těhotné ženy, osoby trpící epilepsií, alergií na světlo a teplo, osoby trpící citlivou pokožkou, dermatologickým onemocněním, osoby se zraněním nebo jizvami atd.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 15 min.
- Doporučená frekvence použití je jednou týdně.
- **VAROVÁNÍ:** Přístroj neslouží jako náhrada lékařské nebo terapeutické péče.

## POUŽITÍ

### Režimy:

#### Cleansing (čištění)

Čištění pleti pomocí vysokofrekvenčních ultrazvukových vibrací, pozitivní ionty důkladně čistí póry.

#### Moisturizing (zpracování kosmetických přípravků/hydratace)


Podpora vstřebávání živin z kosmetických přípravků. Napomáhá k hydrataci, vyživení a rozjasnění pleti.

#### Lifting (omlazení)

Elektrostimulace obnovuje elasticitu pleti, pleť zpevňuje a vyhlazuje.

### Čisticí režim

1. Podržte vypínač po dobu 2 vteřin
2. Poté stiskněte tlačítko vypínače a vyberte režim Cleanse, rozsvítí se příslušná dioda (obr. 1). Pro čištění pomocí kladných iontů musíte držet oba vodící proužky. Před čištěním pomocí přístroje doporučujeme pokožku vyčistit pomocí běžných kosmetických produktů, které běžně používáte.
3. Aplikujte produkty na péči pokožky.



Obr. 1


4. Pohybujte přístrojem jako na obr. 2.



Obr. 2

## Moisturizing režim

1. Podržte vypínač po dobu 2 vteřin
2. Poté stiskněte tlačítko vypínače a vyberte režim Moisturizing, rozsvítí se příslušná dioda (obr. 1). Pro hydrataci pomocí záporných iontů musíte držet oba vodící proužky. Před hydratací pomocí přístroje doporučujeme použít pleťovou maskou.



Obr. 1

3. Aplikujte produkty na péči pokožky.


4. Pohybujte přístrojem jako na obr. 2.



Obr. 2

## Lifting režim

1. Podržte vypínač po dobu 2 vteřin
2. Poté stiskněte tlačítko vypínače a vyberte režim Lifting, rozsvítí se příslušná dioda (obr. 1). Pro lifting pomocí musíte držet oba vodící proužky. Před liftingem pomocí přístroje doporučujeme použít přípravky pro omlazení pleti nebo liftingové krémy, na pokožku.



Obr. 1

3. Aplikujte produkty na péči pokožky.

4. Pohybuje přístrojem jako na obr. 2.




Obr. 2

## UDRŽBA A SKLADOVÁNÍ


- Před jakoukoliv údržbou a skladováním se ujistěte že je přístroj vypnutý.
- Pomocí vlhkého hadříku můžete přístroj očistit. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Po očištění hlavice přístroje, přístroj uložte na suché místo.
- Přístroj neskladujte na vlhkých místech jako jsou koupelny.
- Skladujte přístroj mimo dosah dětí a zvířat.

## DOBÍJENÍ

- Před prvním použitím nabijte přístroj a odstraňte ochranou fólii.
- Přístroj se nabíjí pomocí USB.
- Zapojte USB do adaptéru pro nabíjení mobilního telefonu, powerbanky nebo počítače.
- LED dioda bliká během nabíjení. Při plném nabití LED dioda svítí.



Nabíjení pomocí počítače



Nabíjení pomocí adaptéru



Nabíjení pomocí powerbanky

- Jakmile je kapacita baterie nízká, ozve se zvukový signál a poté se přístroj vypne.
- Doba nabití je kolem 2,5 - 3 hodin.

## POPIS PRODUKTU

	1. Kovová hlavice
	2. Čistící funkce
	3. Hydratační funkce
	4. Lifting funkce
	5. Vypínač / výběr funkce
	6. Ionové vodící proužky
	7. USB nabíjecí port
	8. Silikonový čistící kartáček

## FUNKCE

- Hlubkové čištění a odstranění odumřelé kůže.
- Vyblednutí pigmentových skvrn.
- Proti vráskám, zvyšuje pružnost pokožky.
- Podporuje krevní oběh a lymfatického systému.
- Zvyšuje schopnost regenerace a propustnost pokožky.
- Masáž obličeje, import živin.

## PARAMETRY

Název: Ultrasonický kosmetický přístroj	Model: IF-1015
Vstupní napětí: DC 5 V	Doba nabití: cca. 3 hodiny
Výkon: ≤ 3 W	Hmotnost: 122 g
Rozměry: 175 x 55 x 67 mm	Doba provozu: 15 min
Baterie: 500 mA	Četnost použití: jednou týdně

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

### **CZ** **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

### **SK** **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: