




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

25330 Vysoušeč obuvi W-TEC Ortos

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

POPIS PRODUKTU



1. Ovládací panel
2. Vyhřevná tělíska
3. Napájecí kabel


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt nepoužívejte, pokud jsou boty ponořeny ve vodě.
- Během použití jsou plastové kryty horké, nedotýkejte se jich.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vysoušeč není hračka, není určen pro používání dětmi.
- Chraňte napájecí kabely proti poškození.
- Chraňte přístroj proti nárazům.
- Nepoužívejte a neskladujte v blízkosti hořlavých látek a kapalin.
- Pokud je produkt nebo napájecí kabel poškozen okamžitě jej přestaňte používat.
- Před skladováním je nutné, aby se přístroj ochladil na pokojovou teplotu.
- Produkt se nepokoušejte opravit sami doma, vždy kontaktujte servisní centrum.
- Držte mimo dosah vody, přístroj neomývejte proudem vody nebo sprchou.

- Po použití vypojte produkt z elektrického proudu. Nikdy netahejte za napájecí kabel, vždy vypojujte uchopením zástrčky.
- Produkt používejte v souladu s manuálem. Jakékoliv jiné použití je zakázáno.
- Držte mimo dosah kovových předmětů.
- Nezakrývejte vyhřívací otvory vysoušeče z důvodu cirkulace vzduchu.
- Nečistěte pomocí čističů na bázi benzínu, alkoholu nebo silných rozpouštědel.
- Nikdy nenechávejte spuštěné bez dozoru.
- Pokud začne vycházet z přístroje zápach nebo kouř, okamžitě jej vypojte z elektrického proudu.
- Nepoužívejte na promoklou obuv

POUŽITÍ

- Přístroj je napájen 220-240V~50/60Hz.
- Produkt umístěte do bot a poté spusťte.
- Vysoušecí tělíska mají univerzální velikost.
- Časovač lze nastavit na 3 (modré světlo), 6 (červené světlo), 9 (zelené světlo) hodin, nebo lze vypnout a zapnout podle potřeby. Dioda se vždy rozsvítí odpovídající barvou a po nastavení bude blikat po dobu 10 vteřin. Poté se dioda vypne a přepne do pohotovostního režimu.
- Po použití je nutné vypojit přístroj z elektrického proudu.
- Teplota na spodní části vysoušeče je přibližně $60^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$.
- Vhodné pro všechny druhy obuvi, ale pro kožené/semišové či „speciální materiály“ např. různé druhy plastů, se vždy před použitím poraďte s výrobcem. Vysoká teplota by mohla výrobek poškodit. Použití na vlastní nebezpečí.
- Výrobce nenes zodpovědnost za špatné použití vysoušeče či poškození vzniklé na obuvi.
- Pokud si nejste jistí materiálem obuvi, před použitím se poraďte s výrobcem.



ÚDRŽBA

- Před údržbou je nutné produkt vypojit z elektrického proudu a počkat, dokud se neochladí na pokojovou teplotu.
- Nejprve odstraňte nečistoty a poté otřete jemným hadříkem v mycím prostředku na nádobí.
- Po čištění skladujte na stinném, suchém a dobře větraném místě.

SPECIFIKACE

Název:	Shoe dryer
Model:	WP-S01
Vstupní napětí:	220-240V~50/60Hz
Výkon:	10W
Materiály:	ABS
Izolační vlastnosti:	II třída
Hmotnost:	356,2 g
Rozměry:	70,5x28x170 mm
Hlučnost	≤20 dB
Vyrobeno	v Číně



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

