



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 7322 Masážní přístroj inSPORTline C02



OBSAH

VAROVÁNÍ	3
FUNKCE A CHARAKTERISTIKA.....	3
POUŽITÍ.....	4
DÍLY	4
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	4
SPECIFIKACE VÝROBKU	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

VAROVÁNÍ

- Nepřipojujte výrobek k elektrické síti, jejíž napětí neodpovídá specifikaci výrobku.
- Dávejte pozor, aby se ovladač nedostal do kontaktu s vodou – přístroj by se mohl poškodit.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí (např. v koupelně nebo v blízkosti zdrojů vody).
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Pokud dojde k poškození hlavice nebo krytu, přestaňte z bezpečnostních důvodů přístroj používat.
- Poškozený díl co nejdříve vyměňte.
- Před zapojením napájecího kabelu do elektrické sítě se ujistěte, že je hlavní vypínač v pozici OFF.
- Neodpojujte zástrčku z elektrické sítě ani netahejte za napájecí kabel, pokud máte mokré ruce.
- Nezapomeňte po každém použití přístroj vypnout pomocí hlavního vypínače a odpojit napájecí kabel z elektrické sítě.
- V případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo jakéhokoliv jiného dílu se nesnažte přístroj opravit a obraťte se na prodejce nebo servisní centrum.
- Při delším provozu se mohou některé části přístroje zahřívat. Osobám citlivým na teplo nedoporučujeme příliš dlouhé masáže.
- Přístroj je vybaven funkcí proti přehřátí a může se při delším provozu automaticky vypnout. V masáži lze pokračovat až po vychladnutí přístroje.
- Přístroj byste neměli nechávat zapnutý déle než 20 minut.
- Děti mladší 14 let a osoby s mentálním postižením nesmí přístroj používat bez dozoru.
- Ženy by přístroj neměly používat během těhotenství.



FUNKCE A CHARAKTERISTIKA

- Dopřejte si zároveň vibrační masáž i horký zábal.
- Pro snadné a efektivní masírování je přístroj vybaven prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Jednoduchý regulátor pro snadné ovládání rychlosti.
- Možnost připojení dvou různých masážních hlavic.
- Nadčasový design pro snadné a bezpečné použití.




POUŽITÍ

- Před připojením k elektrické síti se ujistěte, že je hlavní vypínač v pozici OFF (vypnuto).
- Pro zapnutí přístroje přepněte vypínač do pozice I (masáž) nebo II (masáž a komprese).
- Nastavte intenzitu pomocí otočného regulátoru.
- Při správném použití přístroje je masáž příjemná, uvolňující a nehrozí riziko poškození svalstva.
- Pohybujte masážní hlavici po těle – nenechávejte hlavici na stejném místě déle než 3 minuty. Zaměřte se na problematické partie a věnujte masáži dostatek času.
- Použijte vhodnou hlavici: k dispozici jsou 2 typy – masáž prsty / tlaková a tónovací masáž.
- Rychlost vibrací přizpůsobte svým aktuálním potřebám.



DÍLY



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PORUCHA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nelze zapnout přístroj	Špatné zapojení napájecího kabelu	Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu
	Hlavní vypínač je ve špatné pozici	Zkontrolujte hlavní vypínač
Přístroj se vypíná	Ochrana proti přehřátí	Nechejte přístroj vypnutý alespoň 5 minut

SPECIFIKACE VÝROBKU

Model: C02

Název: Multifunkční masážní přístroj

Konfigurace: 02

Vstupní napětí:

- 220-240V, 50Hz/60Hz
- 110-120V, 60Hz

Výkon: 28W

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícečekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: