

NÁVOD NA POUŽITÍ – CZ

BT-88578 Nafukovací kajak Aqua Marina Velocity

BT-88580 Nafukovací kajak Aqua Marina Savanna



Děkujeme vám za zakoupení produktu řady Aqua Marina



Tyto kajaky jsou určeny pro sportovní a rekreační využití při aktivitách s přáteli či rodinou, obsahují bohatou funkční výbavu a zajišťují mimořádnou stabilitu a bezpečnost. Tento manuál vám pomůže zajistit dlouhodobě bezpečné a příjemné používání produktu Aqua Marina®.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Bezpečnost

Plavba po vodě může být nebezpečná a fyzicky náročná. Uživatelé tohoto produktu by si měli uvědomit, že při takovýchto aktivitách hrozí vznik vážného či smrtelného zranění. Proto se obeznamte se všemi místními předpisy vztahujícími se na takové aktivity a dbejte vždy mimořádné opatrnosti.

Certifikát výrobce

Kanoe a kajaky AM podléhají normě EN 15649-1/2/7 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Doporučení výrobce

Počet osob ani zatížení nesmí nikdy překročit hranici uvedenou na plavidle.

Najděte štítek na plavidle a seznamte se s hodnotami uvedenými pro daný typ plavidla.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

Je povinností majitele pečlivě si prostudovat celý manuál a obeznámit všechny uživatele o zásadách bezpečného provozu výrobku.

- Manuál si uschovejte pro případ další potřeby.
- Dohleďte si všechny dostupné instrukce k používání daného typu plavidla.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto manuálu, včetně kapacitních údajů uvedených na štítku plavidla.
- Nerovnoměrné rozmístění osob nebo nákladu snižuje bezpečnost.
- Vždy používejte certifikovanou záchrannou výbavu (plovací vesta/záchranný kruh). Doporučujeme používat ochrannou helmu.
- Výrobek nepoužívejte za silného větru, v silném proudu, na otevřených vodních plochách nebo při nepříznivých podmínkách přílivu a odlivu.
- Výrobek nepoužívejte na rozvodněné řece (povodeň).
- Výrobek nepoužívejte pod vlivem alkoholu či omamných látek.
- Plavidlo nepřetěžujte a nepřehustěte.
- Nepřeceňujte své schopnosti a zacházejte s plavidlem opatrně.
- Nikdy se nezapřahujte za loď či jiné plavidlo.
- Zjistěte si a dodržujte veškeré místní předpisy a regulace týkající se plavby po vodě.
- Výrobek nepoužívejte v peřejích a divokých řekách.
- Nejedná se o záchranný člun.

- Děti nesmí výrobek používat bez dohledu dospělé osoby.

Před použitím plavidla si pečlivě přečtěte všechny varovné štítky na trupu plavidla.

UPOZORNĚNÍ/NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ

- (1) Neposkytuje ochranu před utonutím
- (2) Optimální tlak pro huštění vzduchových komor je 0.04bar

VÝSTRAHA/ZÁKAZ/OMEZENÍ

- (1) Nesjíždějte přeje
- (2) Nepoužívejte za silného vlnobití
- (3) Proud vás nesmí táhnout směrem od pobřeží
- (4) Vítr vás nesmí táhnout směrem od pobřeží
- (5) Vhodné pouze pro děti starší 14 let

POVINNÁ NAŘÍZENÍ

- (1) Nejdříve si přečtěte pokyny k používání
- (2) Řádně nahustěte všechny vzduchové komory
- (3) Určeno pouze pro plavce
- (4) Maximální počet osob na palubě: jeden dospělý pro model BT-88578, jeden dospělý a jeden teenager pro model BT-88580
- (5) Maximální zatížení:
80kg (176lbs) pro model BT-88578
120kg (264lbs) pro model BT-88580
- (6) Bezpečná vzdálenost od pobřeží: 15m
- (7) Vždy dávejte pozor na děti pohybující se v blízkosti plavidla

SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Specifikace:


Model	Velikost	Max. počet osob na palubě	Vzduchové komory	Hmotnost (netto)	Maximální nosnost
Velocity BT-88578	266 x 100cm (8'10" x 3'4")	1	5	6,1kg (13.42lbs)	80kg (176lbs)
Savanna BT-88580	292 x 80cm (9'9" x 2'8")	1+1	5+7	8kg (17.6lbs)	120kg (264lbs)




Standardní výbava

Model	Sladovací vak	Pádlo	Nožní pumpa 8"	Pružné bungee lano
Velocity BT-88578	1	1 kus	1	1
Savanna BT-88580	1	1 pár	1	-----

Velocity BT-88578



Savanna BT-888580



POKYNY NA SESTAVENÍ

Vybalte plavidlo z balicího materiálu

Rozložte člun na hladkém a čistém povrchu tak, aby bylo možné komory snadno nahustit.

Pokyny k huštění

Technika huštění nožní pumpou:



Použití bostonského ventilu (pro BT-888580)

Pro správnou manipulaci s ventilem a huštění/vyfukování se řiďte následujícími pokyny.



1. Pojistný uzávěr ventilu (vzduch se dostane pouze dovnitř, nikoliv ven). (Obr.1 - 1)
2. Hlavní uzávěr pro rychlé vyfouknutí. (Obr.1 - 2)
3. Odšroubujte pojistný uzávěr. (Obr.2)
4. Nasad'te koncovku pumpy na ventil a plňte vzduchem. (Obr.3)

5. Pro vypuštění vzduchu odšroubujte hlavní uzávěr. (Obr.4)

UPOZORNĚNÍ: Po odšroubování hlavního uzávěru nemůže ventil plnit svou funkci. Hlavní uzávěr neodšroubovávejte, pokud je plavidlo na vodě.

Použití nafukovacího ventilu (pro BT-88578)




1. Zatáhněte za uzávěr ventilu a celý jej vyjměte.
2. Nasadte na koncovku pumpy kompatibilní adaptér. Připojte adaptér ventilu a plňte vzduchem.
3. Po řádném nahuštění opatrně točte adaptérem doprava a tahejte jej ven z ventilu.
4. Po vytažení adaptéru zavřete uzávěr ventilu. Mělo by být viditelné, jak se z ventilu automaticky odsál vzduch.

Postup při huštění

Jednotlivé komory nafukujte v pořadí čísel uvedených na ventilech. Při nesprávném pořadí nebude plavidlo dobře nahuštěno.

Při nafukování BT-88578 použijte dodané pravítko pro kontrolu správného nahuštění hlavních komor č. 1 a 2 tak, že přiložíte pravítko ke stupnici natištěné na plavidle. Koncové označení 10cm stupnice plavidla by mělo být v rozmezí min – max na pravítku.



DŮLEŽITÉ: Při huštění komor postupujte v následujícím pořadí:

1. Nahustěte komoru/komory podlahy.
2. Nahustěte vnější hlavní komoru/komory.
3. Nafoukněte sedátko/sedátka.

Na komorách jsou uvedena čísla určující pořadí pro nafukování. Dodržení tohoto pořadí zajistí správné nahuštění a vznosnou sílu plovacích komor.

UPOZORNĚNÍ!

Teplota vody a vzduchu OVLIVŇUJE tlak vzduchu uvnitř plavidla. Za chladného počasí lehce klesá tlak uvnitř plavidla z důvodu smršťování vzduchu. Pokud se tak stane, měli byste pro zajištění správných vlastností plavidlo mírně dohustit. Naopak v teplém počasí se vzduch roztahuje. Proto byste měli trochu vzduchu odpustit, aby nedošlo k problémům v důsledku přetlakování. Výrobek byste neměli vystavovat extrémně vysokým ani nízkým teplotám.

Postup při vypouštění


Odšroubujte hlavní uzávěr bostonského ventilu

- Tlačte veškerý vzduch směrem k ventilu
- Vypusťte ven veškerý vzduch
- Nyní je výrobek připraven k uskladnění. Ke skladování je nevhodné vlhké prostředí. Plavidlo opatrně poskládejte tak, aby nedošlo ke stlačení přehybů a záhybů, což by mohly poškodit materiál.

UPOZORNĚNÍ: Po odšroubování hlavního uzávěru nemůže ventil plnit svou funkci. Hlavní uzávěr neodšroubovávejte, pokud je plavidlo na vodě.


MONTÁŽ PÁDLA

Pádlo pro dvě osoby



Zasuňte tyč A a tyč B do spojky a řádně utáhněte spojkové krytky.

Pádlo pro jednu osobu



Zasuňte tyče A a tyč B do spojek a řádně utáhněte spojkové krytky.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Pokud se chystáte plavidlo skladovat více než pár dnů, doporučujeme jej rozložit nebo nechat vyschnout na slunci, aby se zbavilo veškeré přebytečné vlhkosti, která by mohla způsobit vznik plísně. Před použitím proveďte kontrolu trupu a všech dílů, zda nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo opotřebením.

- Pokud jste výrobek používali ve slané vodě, opláchněte jej co nejdříve sladkou vodou.
- Nahromaděnou špínu nebo sůl očistěte pomocí jemného mýdla a sladké vody.
- Před uskladněním se ujistěte, že je výrobek naprosto suchý.
- Výrobek může být skladován také v nafouknutém stavu, ale v tomto případě na něj nepokládejte žádné těžké či ostré předměty. Nedoporučuje se plavidlo zavěšovat.
- Ke skladování je nejvhodnější suchý interiér. Zajistěte ochranu před hlodavci a jinými škůdci, kteří by mohli materiál poškodit.
- Výrobek neskladujte v extrémních teplotách (nad 66°C a pod -23°C).

O PVC

Toto plavidlo je vyrobeno z odolného PVC materiálu. V případě protržení či propíchnutí je možné PVC snadno opravit. Sada na opravu plavidla je součástí balení. Přečtěte si následující pokyny, které popisují, jak nalézt místo úniku vzduchu a provést případnou opravu.

Detekce úniku vzduchu

Pokud se vám zdá plavidlo podhuštěné, nemusí to být nutně způsobeno únikem vzduchu. Při změně okolní teploty o 1°C se tlak vzduchu mění o 0.003bar (0.045psi). Pokud bylo plavidlo nahuštěno v pozdních hodinách, může se přes noc vzduch ochladit. Chladnější vzduch poté působí menším tlakem na trup plavidla, a proto se může následující ráno zdát plavidlo méně nahuštěné.

Pokud nedošlo k žádným výkyvům teploty, je třeba nejdříve odhalit místo úniku vzduchu. V tomto případě postupujte následovně:

1. Zkontrolujte, zda není ve ventilu žádný písek nebo jiné nečistoty.
2. Zkontrolujte správné umístění těsnícího kroužku ventilu.
3. Nahustěte všechny komory dané sekce.
4. Zavřete uzávěry všech ventilů.
5. Omyjte plavidlo včetně spojů s ventily mýdlovou vodou.
6. K úniku vzduchu dochází tam, kde se začnou objevovat bublinky.

Drobnější opravy

Vzniklé trhliny lze opravit prostřednictvím dodané sady na opravu vinylu. Sada neobsahuje vinylové lepidlo. Toto lepidlo lze zakoupit v jakémkoliv obchodě s domácími potřebami či železářství (tzv. PVC cement).

1. Pečlivě očistěte a osušte poškozené místo. Vypusťte z výrobku veškerý vzduch.
2. Odstrihněte část záplaty, abyste mohli zakrýt trhlinu. Po celém obvodu musí být záplata o 0,6cm větší než trhlina. Záplata musí mít vždy kulatý tvar. Nikdy na ní nenechávejte ostré rohy.
3. Ujistěte se, že je opravovaná plocha zcela suchá.
4. Naneste dostatečné množství lepidla na vinylovou záplatu i místo trhliny.
5. Nechejte lepidlo schnout 2 až 3 minuty, nebo dokud nebude povrch lepkavý.
6. Aplikujte záplatu na místo trhliny. Přejeďte palcem či jiným prstem rovnoměrně po celé ploše záplaty, aby se řádně přilepila. Ujistěte se, že záplata přiléhá po celém obvodu.
7. Před nafouknutím a použitím nechejte lepidlo schnout alespoň 12 hodin.

Pokud došlo k rozsáhlým trhlinám/prasklinám, předejte výrobek či poškozenou část k opravě či výměně autorizovanému servisnímu oddělení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamacie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: