

PRVNÍ POUŽITÍ PÁROVÁNÍ

1 Zapojte baterii do každé rukavice

2 Stiskněte pravé tlačítko rukavice na 10 sekund dokud LED nezačne blikat „fialově“ poté tlačítko uvolněte.

3 Proces párování začíná...
Jakmile se LED rozsvítí zeleně, párování je dokončeno.

Vaše rukavice jsou připraveny k použití!



MANUÁL K POUŽITÍ

Děkujeme za zakoupení vyhřívaného produktu RACER®. Před použitím čtěte pečlivě informace k použití a bezpečnostní pokyny. Předejdete tak nesprávnému použití a následnému zkrácení životnosti produktu.

OBSAH BALENÍ


- 1 pár RACER® vyhřívaných rukavic
- 2 ks dobíjecí 7.4V Lithium baterie
- 1 ks 100-240V nabíjecí kabel

POPIS PRODUKTU

Prstové rukavice se strečovým materiálem, voděodolnou koží kůži, fleecy podšívku a polyesterovou výplní. Obsahují systém vyhřevu.

SYSTEM VYHŘÍVÁNÍ

Rukavice obsahují baterie, nabíječku, vyhřevný materiál a ovládání.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Výkon: 5W
- Napětí nabíječky : 100-240V
- Baterie : 7.4 volt, 2200mAh
- Výdrž baterie : 2 až 6 hodin v závislosti na použití

UPOZORNĚNÍ : Výdrž baterie závisí na zvolené intenzitě vyhřevu. Venkovní teplota a vlhkost vzduchu mohou také ovlivnit výdrž baterie.

- Rozměry baterie : 60 x 40 x 13mm, 75g
- Doba nabíjení : kolem 4 hodin

NABÍJENÍ BATERIE

- Zapojte nabíječku (3) do zásuvky (100-240V). Připojte nabíječku (4) s baterií (5).
- Dokud se baterie dobíjí, tak svítí červená LED kontrolka.
- Pokud je baterie nabitá, tak svítí zelená LED kontrolka.
- Plně nabití baterie trvá cca 4 hodiny.

UPOZORNĚNÍ : Nenabíjejte v případě, že je nabíječka či baterie poničená či vlhká.

UPOZORNĚNÍ : Používejte pro nabíjení pouze přiložený kabel.

Doporučení pro použití :

- Doporučujeme baterie nabit před prvním použitím.
- Doporučujeme baterie dobíjet po každém použití, aby byly vždy připravené.

PŘIPOJENÍ A POUŽITÍ

- Propojte konektor vyhřevu (2) a baterii (5).
- Vložte baterii do kapsy (1) a opatrně zapněte kapsu.
- Zapněte systém vyhřevu pomocí stisknutí vypínače (7).

UPOZORNĚNÍ : pro správné fungování je nutné připojit baterii do každé rukavice.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTKA

Jakmile je systém zapnutý, tak lze stupeň vyhřevu měnit pomocí krátkého stisknutí vypínače:

LEVEL 3 > LEVEL 2 > LEVEL 1 > LEVEL 2 > LEVEL 3 >

DŮLEŽITÉ : Jakákoliv změna v nastavení stupně vyhřevu na pravé rukavici je automaticky přenesena i na rukavici levou.

TLAČÍTKO	FUNKCE	LED
Dlouhé zmáčknutí (3 sec.)	Zapnutí systému a párování rukavic ▼ Maximální intenzita	
Krátké zmáčknutí	Střední intenzita	
Krátké zmáčknutí	Minimální intenzita	
Dlouhé zmáčknutí (3 sec.)	Vypnutí systému	

INDIKÁTOR BATERIE

LED indicator pod vypínačem ukazuje stav baterie viz. tabulka.

DŮLEŽITÉ : Pro optimální použití vyhřívaných rukavic je nutné používat vždy dvě baterie na stejné úrovni nabití.

BATTERY LEVEL	LED INDIKÁTOR
+ 50 %	
50% > 20%	
-20 %	

ŽIVOTNOST BATERIE

Baterie je spotřební zboží. Kapacita baterie se bude postupem času a množstvím nabíjení snižovat. Pokud je výdrž baterie extrémně krátká, je životnost baterie u konce a bude potřeba nové baterie. Životnost baterie je závislá na mnoha faktorech jako je například: způsob uskladnění, způsob použití, prostředí a samotná charakteristika baterie.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ BATERIE

K ochraně baterie a prodloužení její životnosti je vhodné baterie skladovat následovně:

- Uložte je do suché a vlhké atmosféry (například do suché látky).
- Ujistěte se, že jsou baterie skladovány na suchém a chladném místě mezi 5°C/48°F a 20°C/61°F.
- Baterie by během skladování měly být odpojeny.

UPOZORNĚNÍ : Delší doba nepoužívání zkracuje životnost baterií.

Pokud nepoužíváte baterie déle než dva měsíce, je potřeba baterii skladovat nabitou a odpojenou mezi 50% až 70% procenty nabíjecí capacity. V případě nutnosti proveďte nabíjecí cyklus během skladování.

ÚDRŽBA

Rukavice mohou být čištěny pomocí jemného mýdla a vlhkého hadříku.

- Neprat v pračce
- Nepoužívat sušičku
- Nepoužívat suché čištění
- Nepoužívat bělidlo a aviváž

Po použití uskladněte bundu s odpojenou powerbankou na suchém místě.

Notice n° 330 révision 01 - Reference : HEAT5 / CONNECTIC5 / EGLOVE4

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE
RACERGLOVES.COM

UPOZORNĚNÍ

Nesprávné použití produktu nebo nedodržení pokynů může způsobit přehřátí, požár nebo popáleniny. Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny.

1. Nepoužívejte systém, pokud je některý z kabelů opotřebený nebo poškozený.
2. Neřezejte a ani nepropichujte bundu.
3. NNikdy nepoužívejte tento systém u kojenců, dětí, nezpůsobitelných osob a kohokoli, kdo není citlivý na teplo či plně nerozumí přístrojům.
4. Nepoužívejte přístroj, pokud máte kardiostimulátor.
5. Nepokoušejte se otevřít a nebo sejmut kryt z baterie.
6. Nepoužívejte bterie, pokud jsou mokré a nebo změnil tvar.
7. Nepoužívejte systém, pokud je prostředí velmi vlhké či jste ponořeni do vody.
8. Nepoužívejte systém pro vysušení rukavic.
9. Nepoužívejte rukavice pokud jsou zmačkané, srolované nebo složené.
10. Nespěte v zapnutých rukavicích
11. Rukavice nepokládejte na žádný tepelný zdroj (topení, fén, ...)
12. Nepokládejte na rukavice žádné těžké předměty, jako je kufr, ...
13. Neskládejte rukavice, dokud nejsou zcela vychladnuté.
14. Nenabíjejte baterie v blízkosti hořlavých materiálů.
15. Nenabíjejte baterie bez dozoru.
16. Nenabíjejte pokud jsou baterie či nabíječka vlhké a jinak poničené.