




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20070 Cyklotrenažer inSPORTline Agneto



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE.....	3
NÁKRES.....	5
SEZNAM ČÁSTÍ.....	6
SLOŽENÍ.....	8
NASTAVENÍ ZÁTĚŽE.....	11
NASTAVENÍ PEDÁLŮ.....	11
NASTAVENÍ VÝŠKY SEDLA A RUKOJETÍ.....	12
VYROVNÁNÍ A PŘESUN.....	13
KONZOLE.....	13
POUŽITÍ.....	14
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA.....	15
ÚDRŽBA.....	15
SKLADOVÁNÍ.....	15
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	15
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	16

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebením dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude přístroj používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Držte mimo dosah pro děti mladších 12 let a domácích zvířat.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa min. 0,6m.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Cyklotrenažer nemá volnoběžku. Pedály se budou pohybovat, dokud se bude točit zátěžové kolo.
- Pokud cyklotrenažer nepoužíváte, navyšte zátěž na maximum abyste zamezili pohybu zátěžového kola.
- Maximální nosnost: 120 kg
- Kategorie: HC pro domácí použití (dle EN 957)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Především tím poškozíte plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou přístroj používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.

- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné potíže. O dalším cvičení se poradte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.







NÁKRES



SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Popis	Ks	Ozn.	Popis	Ks
1	Přední nosník	1	36	Pouzdro	1
2	Matice M8*H5.5*S14	5	37	Kliková krytka $\Phi 25 * 7$	2
3	Stabilizační nožka $\phi 43*14*M8*25$	5	38	Matice M10*1.25*H7.5*S14	2
4	Koncovka PT70*30*20	4	39 L/R	Klika	2
5	Šroub M6*12*S5	2	40 L/R	Pedál	2
6	Ložisko 608ZZ	4	41	Šroub ST4.2*16* $\Phi 8$	6
7	Transportní kolečka $\Phi 71*\Phi 19*24$	2	42	Šroub ST4.2*19* $\Phi 8$	10
8	Šroub $\Phi 7.8*30*M6*15*S5$	2	43 L/R	Kryt řemenu	2
9	Šroub M8*20*S6	4	44	C klip d17	1
10	Pružná podložka d8	7	45	Ložisko 6203-2RS	2
11	Podložka d8* $\Phi 16*1.5$	7	46	Pouzdro $\Phi 22*\Phi 18*5.5$	1
12	Zadní nosník	1	47	Magnet $\Phi 15*7$	1
13	Knoflík M16 * 1,5 * 27 * $\Phi 56$	2	48	Pásové kolo	1
14	Pouzdro PT80*40*PT70*30*L130	1	49	Střední osa	1
15	Brzdový blok 68 * 75 * 39.2	1	50	Šroub M6*16*S10	6
16	Šroub M5 * 7 * $\Phi 10$	6	51	Pás	1
17	Brzdný kabel $\Phi 1.5*255*42$	1	52	Knoflík zátěže	1
18	Šroub M6*10*H26*S5	1	53	Pružná podložka d6	2
19	Brzdná páčka	1	54	Podložka d6* $\phi 12*1.2$	2
20	Podložka $\Phi 8.5*\Phi 23.5*3$	1	55	Kryt d12	2
21	Pružina $\Phi 1.2*\Phi 11*21*N7$	1	56	Magnet 40*25*10	7
22	Držák kabelu t3*25*23	1	57	Držák magnetu 45.5*130*10.5	2
23	Nylonová matice M6*H6*S10	8	58	Magnetická deska	1
24	Šroub M6*10*S10	1	59	Hřídél magnetické desky	1
25	Podložka d6* $\Phi 16*1.5$	1	60	Šroub ST3*10* $\Phi 5.6$	8
26	Ložisko 6001-2RS	4	61	Pružina $\Phi 1.5*\Phi 15*54*N9$	2
27	Volnoběžka $\Phi 39 * \Phi 34 * 24$	1	62	Brzdné destičky 60*27*5	1
28	Vlnitá podložka d12* $\Phi 15.5*0.3$	1	63	Držák brzdových destiček	1
29	Sedlo	1	64	Šroub M6*16*S5	2
30	Posuvník sedla	1	65	Spojovací držák destiček	1
31	Sedlovka	1	66	Matice M12*1*H11*S18	2
32	Koncovka PT50*25*16	2	67	Matice M10*1.0	1
33	Podložka d10* $\Phi 30*2.5$	1	68	Šroub M6*50* $\Phi 12*4$	1
34	Knoflík M10* $\Phi 58*32$	1	69	Matice M6*H5*S10	1
35	Kryt 99.3*83.5*24.7	1	70	Matice M12*1*H7*S19	1

71	Napínací hřídel	1	84	Senzor pulsu	2
72	Setrvačnick	1	85	Šroub ST4.0*19*Φ11	2
73	Osa setrvačnicku	1	86	Zástrčka Φ12*11*Φ3	2
74	Držák rukojetí	1	87	Měřič	1
75	Šroub M5*8*Φ10	1	88	Kabel napájení	1
76	Šroub M8*16*S6	3	89	Kabel senzoru	1
77	Matice M12*1*H5*S19	3	90	Podložka	1
78	Rukojeť	1	91	Držák knoflíku pro úpravu zátěže	1
79	Koncovka Φ25*16	2	92	Vlnitá podložka d17*Φ22*0.3	1
80	Pěnový válec Φ23*3*420	2	93	Podložka d5* Φ 10*1.0	4
81	Hlavní rám	1	94	Kryt kliky	2
82	Podložka d5*Φ13*1	1	A	Imbusový klíč S6	1
83	Šroub M5*16*Φ8	1	B	Klíč S13*15	1

		
9. Šroub M8*20*S6	34. Knoflík M10*Φ58*32	33. Podložka d10*Φ30*2.5
10. Pružná podložka d8		
11. Podložka d8*Φ16*1.5		
		
10. Pružná podložka d8	B. Klíč S13 * 15	A. Imbusový klíč S6
11. Podložka d8*Φ16*1.5		
76. Šroub M8*16*S6		

SLOŽENÍ


KROK 1

Připevněte přední a zadní nosník (1 a 12) k hlavnímu rámu (81) pomocí 4 šroubů (9), 4 pružných podložek (10) a 4 podložek (11). Upevněte klíčem (A).

Připevněte levý pedál (40L) k levé klice (39L). Pedál rukou zašroubujte proti směru hodinových ručiček. Poté dotáhněte klíčem (B).

Připevněte pravý pedál (40R) na pravou kliku (39R). Pedál rukou zašroubujte ve směru hodinových ručiček a poté dotáhněte klíčem (B).

Pedály jsou označené L – levý, R – pravý.




KROK 2

Protáhněte kabel (88) skrz držák rukojetí (74). Připevněte rukojeti (78) k držáku rukojetí (74) pomocí 3 šroubů (76), 3 podložek (11), utáhněte imbusovým klíčem (A) (B).



Odšroubujte knoflík (13) z hlavního rámu (81) a vložte držák rukojetí (74) s kabelem (88) do hlavního rámu (81). nastavte vhodnou polohu a zajistěte knoflíkem (13).


Spojte kabel (88) s kabelem senzoru (89) (A).



KROK 3

Připevněte posuvník sedla (30) k sedlovce (31) a zajistěte pomocí podložka (33) a knoflíku (34).

	_____	#33 d10*Φ 30*2.5	1 ks
	_____	#34 M10*Φ 58*32	1 ks




NASTAVENÍ ZÁTĚŽE

1. Nastavení zátěže:


Zátěž zvýšíte otočením knoflíku (52) směrem (+) směr A.

Zátěž snížíte otočením knoflíku (52) směrem (-) směr B.



2. Nouzová brzda:


V případě ohrožení zmáčknete brzdou (19). Cyklotrenažér se okamžitě zastaví.



NASTAVENÍ PEDÁLŮ

Pokud jsou pedály příliš utáhlé, zmáčknete přezku a vytáhněte pásek nahoru.

Pokud jsou pedály příliš volné, zmáčknete přezku a stáhněte pásek dolů.



NASTAVENÍ VÝŠKY SEDLA A RUKOJETÍ


Sedlo můžete upravit směrem nahoru/dolů, dopředu/dozadu

1. Výška

Pro úpravu výšky sedlovky (31) povolte knoflík (13) a nastavte požadovanou výšku. Poté zajistěte knoflíkem (13) (A)


2. Poloha sedla

Pro úpravu sedla dopředu/dozadu povolte knoflík (34) a posuňte posuvník sedla (30). Poté zajistěte knoflíkem (34) (B)



3. Výška rukojetí

Pro úpravu výšky rukojetí (78) povolte knoflík (13) a nastavte výšku držáku rukojetí (74). Poté zajistěte knoflíkem (13).




VYROVNÁNÍ A PŘESUN


Pro vlastní bezpečnost a nejdelší životnost stroje je nutné, aby byl stroj stabilní. Stabilitu upravíte pomocí nastavitelných nožek (3) pod předním a zadním nosníkem (1 a 12).

Pro úpravu otáčejte nožky (3) ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Pro přesun se ujistěte že jsou rukojeti (78) řádně zajištěny. V případě potřeby dotáhněte knoflík (13). Postavte se před cyklotrenažér a uchopte rukojeti (78) a nakloňte cyklotrenažér na transportní kolečka (7) na předním nosníku.



KONZOLE



ZOBRAZENÍ

TIME (ČAS)	00: - 99:59 min: sec
SPEED (RYCHLOST)	0.0 – 240 km/h nebo mil/h
DISTANCE (VZDÁLENOST)	0.00 – 999.9 km nebo mil
CALORIE (KALORIE)	0.0 – 999.9 kcal
PULSE (PULS)	40-240 úderů za minutu

TLAČÍTKA

MODE: Stisknutím potvrdíte výběr

FUNKCE

TIME (ČAS) TMR	Čas tréninku
SPEED (RYCHLOST) SPD	Aktuální rychlost
DISTANCE (VZDÁLENOST) DST	Ujetá vzdálenost během tréninku
CALORIES (KALORIE) CAL	Spálené kalorie
PULSE (PULS) PUL	Tepová frekvence, pokud držíte destičky pro měření pulsu
SCAN	Konzole zobrazuje všechny naměřené hodnoty

BATERIE

Konzole je napájena 2 AAA bateriemi. Pokud je displej špatně čitelný vyměňte baterie. Nikdy nekombinujte nové a staré baterie ani jiné typy baterií.

POUŽITÍ

Cvičení na cyklotrenažeru je založeno na velmi jednoduchých pohybech, které si však určitě zamilujete. Díky jednoduchosti cvičení zvládnou cvičení na cyklotrenažeru i starší lidé. Před samotným cvičením je nutné si nastavit výšku sedla. Je důležité, aby se vám sedělo pohodlně. Sedlo cyklotrenažeru musí být nastaveno tak abyste se mohli v sedle držet ergonomicky tvarovaných rukojetí. Neměli byste mít pocit netáhlých rukou. Můžete si natáhnout svaly.

Pro zabezpečení pohodlného a příjemného cvičení vložte nohy do pedálu. Dnes jsou součástí všech moderních pedálů řemínky pro upevnění a stabilizaci chodidla. Je důležité, aby bylo při cvičení chodidlo pevně a bezpečně umístěné.

Základem cvičení na cyklotrenažeru je pohyb noh po specifické eliptické dráze. Tento pohyb je velmi podobný jízdě na kole. Při cvičení na cyklotrenažeru teda jen sedíte na sedle se správně nastavenou výškou, nohy máte pevně umístěny v pedálech, pevně se držíte ergonomicky tvarovaných rukojetí a šlapete.

Je vhodné ze začátku zvolit nižší zátěž. Pokud budete na cyklotrenažeru cvičit v pravidelných intervalech můžete postupně zátěž zvyšovat. Zátěž můžete zvyšovat postupně co týden až dva týdny. Zvolení vysoké zátěže během začátku tréninku může vést k rychlé únavě a přepnutí svalů.

Při cvičení je důležité zvolit vhodnou zátěž a správné tempo. Snažte se ho udržovat po celou dobu cvičení. Nedoporučuje se hned ze začátku zvolit vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týdnu pravidelného cvičení. Velké tempo se nerovná rychlejšímu spalování kalorií. Správné spalování kalorií se odráží od vhodného a pravidelného cvičení. Ze začátku cvičení se vám počet spálených kalorií může zdát nízký, ale pravidelné a vhodné cvičení je klíčem k dosažení nejlepších výsledků.

Cvičení na cyklotrenažeru vede i k formování svalů. Dochází hlavně k posilování stehenních a lýtkových svalů. Při cvičení na cyklotrenažeru hýbete i hýžděmi.

Pokud chcete dosáhnout správného cvičení, neměli byste zapomenout na správné dýchání. Správné a pravidelné dýchání se doporučuje při jakémkoliv cvičení. Je důležité dodržovat pravidelné hluboké nádechy a výdechy. Pravidelným a správným dýcháním při cvičení na cyklotrenažeru dochází k intenzivnímu procvičování břišních svalů. Je vhodné cvičit 30-35 po konzumaci jídla. Nedodržení může vést k méně spálených kalorií a ve vyšším věku i k trávicím problémům.

Pro dosažení co nejlepších výsledků byste měli zvážit i složení vaší stravy. Doporučuje se začít den konzumací sladkého jídla a pečiva, nebo müsli s mlékem. Na oběd je doporučeno jíst kaloricky bohatší jídlo. Nezapomínejte na polívku. Na večer se doporučují lehká jídla. Pokud chcete zlepšit váš zdravotní stav není důležité jen pravidelné cvičení ale celá životospráva.

Cvičení na cyklotrenažeru je efektivní cvičení pro všechny zaneprázdněné lidi. Díky cvičení na cyklotrenažeru dochází k efektivnímu posilování svalů, a to hlavně stehenních, lýtkových a hýžďových. Pravidelné cvičení může vést ke štíhlejší postavě. Cvičení se doporučuje nejen jako zimní příprava pro cyklisty ale i pro lidi kteří chtějí spálit přebytečné kalorie. Pravidelné dýchání, pravidelné cvičení, přiměřené tempo a vyvážená strava může vést k vámi požadovaným výsledkům.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při tréninku dodržujte vzpřímenou polohu těla, nebo si můžete opřít předloktí o držadla. Během šlapání byste neměli mít nohy plně natáhnuty. Při úplném sešlápnutí pedálu by měly být kolena mírně pokrčena. Hlavu udržujte rovně s páteří, minimalizujete tak bolest krčního svalstva a vrchních zádových svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte cyklotrenažer do vodorovné polohy.
- Správné dotáhnutí kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení otřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.
- Při zvýšené hlučnosti je nutné zkontrolovat správné dotáhnutí všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte cyklotrenažer v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na cyklotrenažeru, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento cyklotrenažer není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamacie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: