



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 22977 Chodící pás inSPORTline Tyrion



OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
MONTÁŽ.....	4
SKLADOVÁNÍ.....	5
KONZOLE.....	5
PARAMETRY A ZOBRAZENÍ.....	5
TLAČÍTKA.....	5
MANUÁLNÍ PROGRAM.....	6
ÚSPORNÝ REŽIM.....	6
BLUETOOTH.....	6
PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ.....	6
ZAHŘÍVACÍ FÁZE.....	7
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	8
ÚDRŽBA.....	9
NÁKRES.....	11
SEZNAM ČÁSTÍ.....	12
PORUCHY.....	14
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	14

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před montáží a prvním použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Do otvorů nikdy nevkládejte žádné cizí předměty.
- Pás umístěte na rovný a čistý povrch. Nepokládejte pás na koberce nebo povrchy které by mohly ovlivnit ventilaci. Pás neumisťujte poblíž vody nebo venku.
- Nikdy nestůjte na páse během spuštění, vždy se postavte na bočnice. Po spuštění pásu a nastavení rychlosti může být malá prodleva předtím, než se pás uvede do pohybu.
- Vždy noste vhodné sportovní oblečení a obuv. Nenoste příliš volné oblečení, které by se mohlo zachytit do pásu.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Kolem pásu musí být minimálně 0,6 m volného prostoru.
- Necvičte 40 min po jídle.
- Pouze pro dospělé osoby, dospívající osoby smí pás používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při prvním spuštění uchopte madla, dokud si nebudete jistí s rychlostí.
- Pouze pro vnitřní použití. Pás používejte pouze v čisté a dobře ventilované místnosti.
- Nepoužívejte prodlužovačky, nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty, nepokládejte poblíž zdroje tepla aj.
- Pokud pás nepoužíváte vypojte jej ze zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej. O výměnu požádejte servis nebo profesionály.
- **Kategorie:** HC (dle EN 957) vhodné pro domácí použití
- **Nosnost:** 100 kg

MONTÁŽ



Vyjměte všechny části z krabice.



VAROVÁNÍ: Pás nezapojte do zásuvky dokud není sestaven.


KROK 1

Vytáhněte piny (11) z hlavního rámu (1). Poté piny (11) umístěte do plastového rámu (68). Zvedněte madla (3).




KROK 2

Stiskněte piny (32) na tyčích (3) a vytáhněte madla (4) do požadované výšky.



SKLADOVÁNÍ

Složte madla (3) k hlavnímu rámu (1). Zvedněte pás a zajistěte pomocí zadního nosníku (5).



KONZOLE



PARAMETRY A ZOBRAZENÍ

Konzole zobrazuje rychlost (SPEED) od 1 km/h do 8 km/h, vzdálenost (DIS), čas (TIME) a kalorie (CAL).

TLAČÍTKA

Pravé madlo obsahuje tlačítka: START, STOP, + a –




START: spustí pás, pokud je konzole v pohotovostním režimu, spustí pás

STOP: zastaví pás, stiskem tlačítka kdykoliv zastavíte pás

Tlačítka + a – : Stiskem zvýšíte nebo snížíte rychlost, stiskem se navýší rychlost o 0,1 km/h.

Madlo je napájeno baterií CR2032. Pro výměnu baterie je nutné vyjmout kruhový kryt prostoru pro baterie.



MANUÁLNÍ PROGRAM

Po zapojení a spuštění pásu, pás vstoupí do pohotovostního režimu, stiskem tlačítka START spustíte manuální režim.

Počáteční rychlost je 1 km/h, ostatní údaje se počítají od 0. Rychlost můžete měnit pomocí tlačítek + a –.

Jakmile čas přesáhne hodnotu 100 min, systém se automaticky vypne.

ÚSPORNÝ REŽIM

Pokud pás není v provozu déle jak 10 min, přepne se do úsporného režimu. LED displej se vypne, stiskem tlačítka pro napájení se displej opět spustí a přepne do pohotovostního režimu.

BLUETOOTH

Spárujte vaše chytré zařízení pomocí Bluetooth.

Vyhledejte "SMYK" zařízení a spárujte s chytrým zařízením.

Poté si můžete na pásu přehrát hudbu ovládanou z chytrého zařízení.

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

PŘÍPRAVA

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete. Poté se postavte na neklouzavé boční lišty pásu a chopte se oběma rukama madel.

Navolte rychlost mezi 1,6 – 3,2 km/h, tedy nižší rychlost, postavte se rovně, dívejte se dopředu a zkuste se na pás postavit nejdříve jednou nohou. Teprve poté na pás stoupněte i druhou nohou a začněte cvičit. Jakmile si na pás zvyknete, můžete pomalu zvýšit rychlost na 3 – 5 km/h a udržet ji po dobu 10 minut. Poté zařízení pomalu zastavte.

CVIČENÍ

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

FREKVENCE

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.

METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

ODĚV

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráňte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.




Předklon

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.



Protážení stehien

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte. Opakujte u obou nohou třikrát.



Protážení lýtek a Achillových šlach

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.



Protážení čtyřhlavého stehenního svalu

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svalech. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.



Protážení krejčovského svalu

Posadte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržet 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro profesionální a komerční využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ


Pravidelně čistěte pás a běžeckou plochu od prachu a nečistot pomocí vlhkého hadříku a malým množstvím neagresivního čistícího prostředku.

Po použití vždy očistěte stroj od potu.

LUBRIKACE

Pravidelně kontrolujte promazání pásu. V případě potřeby pás promažete. Doporučujeme sledovat hladinu lubrikantu každý měsíc.

Nadzvedněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant rovnoměrně a co nejlíže ke středu. Opakujte na druhé straně. Poté chodte na pásu po době 5 min. Používejte pouze silikonový lubrikant od vašeho dodavatele.




Méně jak 3 hodiny za týden	Jednou za rok
3 – 5 hodin za týden	Každých 6 měsíců
Více jak 5 hodin za týden	Každé 3 měsíce


SPRÁVNÉ VYPNUTÍ A VYSTŘEDĚNÍ PÁSU A ŘEMENE

Pro zajištění správného chodu zařízení a jeho maximální efektivitu je potřeba pás správně vycentrovat a napnout. Pokud pás vybočuje vpravo, zastavte zařízení. Poté pootočte pravým regulačním šroubem o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček. Pokud ani teď neběží zcela rovně, opakujte postup, dokud se pás nevycentruje.

- **Obr. A** – Pokud pás vybočuje vlevo, vypněte zařízení. Otočte levým regulačním šroubem o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček. Poté zařízení opět zapněte a nechte běžet. Postup opakujte, dokud se pás nedostane do středové polohy.
- **Obr. B** – Po vycentrování se pás může časem opět vychýlit a bude potřebovat opětovné nastavení. Vypněte zařízení. Otáčejte pravým i levým regulačním šroubem o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček. Poté se na pás postavte a zkontrolujte jeho napnutí. Postup opakujte tak dlouho, dokud pás nemá správnou polohu (Obr. C).



NÁKRES



SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Hlavní rám		1
2	Zpevňovací rám		1
3	Spodní sloupek		1
4	Horní sloupek		1
5	Zadní nosník		1
6	Držák motoru		1
7	Spojovací materiál		4
8	Přední válce	φ38*430*φ80*φ15*500	1
9	Zadní válce	φ38*420*φ15*493	1
10	Pružina	D2 Φ10/DΦ8/d Φ1.2/42 mm	2
11	Šroub	φ8* 40 mm	2
12	Vnitřní šestihranný šroub	M8*40	2
13	Běžecská deska	t12*488*860	1
14	Běžecský pás	t1.4*390*2060	1
15	Řemen		1
16	Horní kryt motoru	846.308×556.21×67.618 450 g	1
17	Spodní kryt motoru	550.003×245.005×64.346	1
18	Zadní levý kryt	131.645×80.286×70.506 70 g	1
19	Zadní pravý kryt	131.645×80.286×70.506 70 g	1
20	Koncovka	25*79*910 1070 g	2
21	Pojezdová kolečka	φ54*φ8.5*22	2
22	Podložka	30*40*5	6
23	Klip		1
24	Objímky		2
25	Základna sloupků		2
26	Tlačítka ovládání		1
27	Přední objímky	46*22*22	4
28	Vnější pravý kryt sloupku		1
29	Vnitřní levý kryt sloupku		1
30	Vnější levý kryt sloupku		1
31	Redukce		2
32	Šroub	φ6	2
33	Pouzdro		4
34	Základní deska	220 V	1
35	Motor	0.8hp,3800 r, φ22, φ83	1

36	Napájecí kabel		2
37	Vypínač	250 V/15 A	1
38	Napájecí kabel	3*0.75mm ² 10/15 A 250 V	1
39	Filtr	5 A	1
40	Senzor	4 A	1
41	Deska plošných spojů		1
42	Uzemňovací kabel		1
43	Šroub	M8*40	2
44	Šroub s podložkou	ST4.2*16	6
45	Šroub s podložkou	ST4.2*12	8
46	Šroub	M8*50	3
47	Pružná podložka		4
48	Šroub	M5*12	4
49	Šroub	M6*25	4
50	Šroub	M6*35	2
51	Šroub	M8*25	1
52	Šroub	M8*12	2
53	Šroub	M6*35	2
54	Šroub	ST4.2*12	8
55	Šroub	ST3.0*8	2
56	Šroub	ST3.0*12	6
57	Šroub	M4*25	2
58	Matice	M4 S7	2
59	Podložka	ϕ9*ϕ16*t1.5	8
60	Pravý vnitřní kryt madla		1
61	Pravý vnější kryt madla		1
62	Levý vnitřní kryt madla		1
63	Levý vnější kryt madla		1
64	Šroub	ST4.2*16 ϕ9	13
65	Lepící popruhy 1	20*2*910	4
66	Lepící popruhy 2	20*2*460	2
67	Nálepka	300*70	1
68	Plastová objímka	ϕ16*40	1

PORUCHY

Porucha		Příčina	Řešení
E1	Chyba komunikace	Konzole není správně zapojena	Zkontrolujte připojení
		Připojení konzole je poškozeno	Nahradte kabely
		Konzole je poškozena	Nahradte konzoli
		Ovladač je poškozený	Nahradte ovladač
E2	Senzor nedetekuje napětí motoru	Poškození komunikačních kabelů	Zkontrolujte stav a připojení kabelů
E3	Senzor rychlosti nedetekuje rychlost	Senzor rychlosti je špatně připojen	Zkontrolujte připojení
		Senzor rychlosti je poškozen	Nahradte
		Poškození ovladače	Nahradte
E4	Přetížení	Poškození motoru	Nahradte
		Napětí je příliš nízké	Vyměňte ovladač
		Vysoký proud	Přetížení
E5	Výkyvy proudu	Napětí je nízké	Zkontrolujte připojení
		Poškozený ovladač	Nahradte
E6	Nefunguje	Žádný proud	Zapojte
		Zkrat	Zkontrolujte senzory a kabely
		Vypínač je ve špatné poloze	Zapněte
	Provoz není plynulý	Pás není správně promazán	Promažte
		Pás není správně dotažen	Dotáhněte
	Pás prokluzuje	Pás je příliš volný	Dotáhněte
		Řemen motoru je volný	Nahradte

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu

nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: