




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 754 Skládací trampolína inSPORTline 122 cm



Průměr:

	36" (91 cm)
	38" (96 cm)
	40" (102 cm)
*	48" (122 cm)
	55" (140 cm)

OBSAH

OBSAH BALENÍ	3
ÚVODNÍ INFORMACE	3
MONTÁŽNÍ POKYNY	4
SESTAVENÍ	4
DEMONTÁŽ	5
CVIKY	6
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	9
UMÍSTĚNÍ TRAMPOLÍNY	9
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ	9
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	10


NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE UŽIVATELSKÝ MANUÁL!!!

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.

V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ NĚKTERÉHO Z DÍLŮ SE OBRAŤTE NA PRODEJCE.

OBSAH BALENÍ

Označení	Název dílu	36"	38"	40"	48"	55"
1	Kryt pružin	1	1	1	1	1
2	Horní rám s krytkami	1	1	1	1	1
3	Skákací plocha	1	1	1	1	1
4	Přepravní obal	1	1	1	1	1
5	Noha	6	6	8	8	8
6	Krytka nohy	6	6	8	8	8
8	Pružina	32	32	36	44	48
10	Řemínek	1	1	1	1	1



Při sestavování našich manuálů se vždy snažíme uvádět aktuální informace týkající se specifikace a vlastností produktu. Díky naší snaze výrobky neustále vylepšovat se ovšem může stát, že se budou informace týkající se konstrukce, specifikace či designu mírně lišit.

ÚVODNÍ INFORMACE

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny v závěrečné části tohoto manuálu.

- Před zahájením montáže trampolíny zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že byly dodány všechny potřebné díly. Pokud některý z dílů chybí, obraťte se na svého prodejce.
- Uchovávejte balící materiály mimo dosah dětí.
- Před zahájením sestavování si přečtěte všechny montážní pokyny.
- Pro montáž budete potřebovat vhodné nářadí a dostatek volného místa.
- Montáž musí vždy provádět minimálně jedna dospělá osoba.
- Z bezpečnostních důvodů **používejte během montáže ochranné rukavice.**

MONTÁŽNÍ POKYNY

SESTAVENÍ

UDĚLEJTE SI DOSTATEK MÍSTA PRO ROZLOŽENÍ ODRAZOVÉ PLOCHY A RÁMU.


VAROVÁNÍ: NĚKTERÉ MONTÁŽNÍ KROKY MOHOU VYŽADOVAT ASISTENCI 2 OSOB.

VAROVÁNÍ: MONTÁŽ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI.


1. Dle obrázku níže rozložte horní rám do tvaru půlkruhu (Obr. A).

VAROVÁNÍ: DBEJTE BEZPEČNOSTI A NEDÁVEJTE DLANĚ DO BLÍZKOSTI KLOUBOVÝCH SPOJŮ.

2. Rozevřete konstrukci (Obr. B).
3. Po zaklapnutí pojistky (úplném rozevření horního rámu) provedte montáž nohou a krytu pružin (Obr. C, D).



UPEVNĚNÍ KRYTU NA PRUŽINY



VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů nesmí děti trampolínu používat, pokud není upevněn kryt pružin (hrozí riziko vážného či smrtelného úrazu).

DEMONTÁŽ


VAROVÁNÍ: ROZKLÁDÁNÍ MŮŽE VYŽADOVAT ASISTENCI 2 OSOB.


VAROVÁNÍ: DEMONTÁŽ TRAMPOLÍNY NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI.

Zajistěte dostatek volného místa pro demontáž a poté odstraňte kryt pružin (Obr. B).

1. Demontujte stojné nohy (Obr. C).
2. Postavte se na rám tak, abyste jednu polovinu rámu zajistili a druhou polovinu mohli přitáhnout k sobě pomocí řemínku (Obr. E, F).

VAROVÁNÍ: Nedávejte dlaně do blízkosti kloubových spojů.






CVIKY

UPOZORNĚNÍ: Před zahájením tréninku je potřeba organismus na následnou zátěž připravit. Pro ochranu svalstva doporučujeme před každým cvičením na trampolíně provádět po dobu 5 až 10 minut strečinkové cviky.

NÍZKÉ SKOKY

Neskákejte příliš vysoko. Nohy držte v rozkročení – chodidla by od sebe měla být 30-45 cm. Při dopadu a odrazu vždy mírně pokrčte nohy v kolenou.

Cvik provádějte po dobu 1-3 minut.



VYSOKÉ SKOKY

Skákejte do výšky asi 30-45 cm. Odrážejte se s nohama u sebe, po odrazu propínejte chodidla a palce směrem dolů. Při dopadu vždy nohy mírně rozkročte.

Cvik provádějte po dobu 1-3 minut.



JOGGING

Běhejte na místě. Zvedejte kolena vysoko a pomáhejte si pohybem horních končetin. Čím výše zvedáte kolena, tím více procvičujete břišní svalstvo.

Cvik provádějte po dobu 1-10 minut.



ROZNOŽENÍ SE VZPAŽENÍM

Odrážejte se s nohama u sebe a rukama podél těla. Při výskoku zvedněte ruce nad hlavu a rozkročte nohy na vzdálenost přibližně 60 cm. Při dopadu dejte nohy k sobě a ruce k tělu.

Cvik opakujte 10-50krát.



VYTÁČENÍ HORNÍ A DOLNÍ POLOVINY TĚLA OPAČNÝM SMĚREM

Při výskoku vytočte ramena a horní polovinu těla směrem doprava, pánev a kolena vytočte doleva. Při dalším skoku vytočte ramena a horní polovinu těla doleva a pánev a kolena směrem doprava.

Cvik opakujte 10-50krát.



VYSOKÝ A NÍZKÝ KOP

Slabě se odrazte a vykopněte vysoko jednu nohu s rukama v bok. Při dalším výskoku vykopněte níže (zhruba do poloviny výšky předchozího kopu) druhou nohou. Během skákání střídejte nohy.

Cvik provádějte po dobu 1-5 minut



KLUS S ČINKAMI

Vezměte si do rukou činky o váze 1,5 kg až 2,5 kg. Běhejte na místě, zvedněte vysoko kolena a zapojte do pohybu horní končetiny.

Cvik provádějte po dobu 30 vteřin až 3 minut



ROZPAŽOVÁNÍ A PŘEDPAŽOVÁNÍ

Uchopte do rukou činky a svěste ruce podél těla. Po odrazu ruce rozpažte, při dalším skoku ruce předpažte.

Cvik opakujte 10-25krát.



CVIČENÍ SE ZÁVAŽÍMI NA KOTNÍCÍCH A ZÁPĚSTÍCH

Pro zvýšení náročnosti jednotlivých cviků použijte závaží na kotníky a zápěstí.



Nepřetěžujte se a u cviků si vždy hlídejte jejich délku a počet opakování. Počet opakování vždy přizpůsobte své aktuální tělesné kondici.

Pro zpříjemnění tréninku doporučujeme pestrost cviků a poslech hudby.

VAROVÁNÍ

TRAMPOLÍNU LZE POUŽÍVAT POUZE POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY.

	<p>Nevstupujte na trampolínu ve více lidech! Pokud na trampolíně skáče současně více osob, zvyšuje se riziko vzniku zranění (zejména hlavy, nohou, krční a zádové páteře).</p>		<p>Neprovádějte žádné akrobatické kousky (tzv. salta) – při dopadu na hlavu nebo krční páteř může dojít k vážným či smrtelným zraněním.</p>
--	--	--	---

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UMÍSTĚNÍ TRAMPOLÍNY

Uživatel by měl mít nad sebou minimálně 8 metrů volného místa. V blízkosti skákací plochy by se neměly pohybovat žádné nebezpečné objekty (větvě stromů, houpačky, vodní plochy, dráty vysokého napětí, zdi, ploty apod.).

Z bezpečnostních důvodů dbejte opatrnosti při výběru plochy vhodné pro umístění trampolíny.

- Trampolínu umístěte na rovný podklad.
- Zajistěte dostatečné osvětlení.
- Zjistěte volný prostor pod trampolínou.

V případě neuposlechnutí těchto pokynů se zvyšuje riziko vzniku úrazu.

DŮLEŽITÉ:

- Z bezpečnostních důvodů dodržujte uvedené montážní pokyny a nepouštějte své dítě na trampolínu dříve, než si přečtete všechny bezpečnostní pokyny.
- Před použitím zkontrolujte stabilitu trampolíny – zda všechny nohy stojí pevně na zemi a že je kryt pružin řádně upevněn.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- 1) Dbejte opatrnosti během rozbalování a sestavování produktu. Z důvodu obsahu drobných dílů a balících materiálů musí montáž provádět dospělá osoba.
- 2) Děti mohou trampolínu používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nenechávejte dítě v blízkosti trampolíny bez dozoru.
- 3) Při použití venku: umístěte trampolínu na rovný, zpevněný povrch (nejlépe na trávník), v dostatečné vzdálenosti od vodních ploch. Neumísťujte trampolínu na terasu, příjezdovou cestu nebo do blízkosti budov.
- 4) Zkontrolujte, že se pod trampolínou nenachází žádné předměty, které by mohly způsobit vznik úrazu (např. hračky).
- 5) Použití v interiéru: pouze v případě, že je strop dostatečně vysoký. Neumísťujte trampolínu pod osvětlení.
- 6) Doporučený minimální věk uživatele: 6 let, maximální hmotnost uživatele: 100kg.
- 7) Trampolína je konstruována pouze pro 1 uživatele. Nedovolte, aby se na skákací ploše pohybovalo více osob najednou.
- 8) Uživatelé by neměli nosit oblečení ani příslušenství, které se může o konstrukci trampolíny zachytit (tj. příliš volný oděv, tašky či batohy, šperky apod.).
- 9) Při skákání na trampolíně by se uživatelé měli pohybovat co nejbližší jejího středu. Při skocích na okraji skákací plochy může dojít k převrácení trampolíny.
- 10) Během provozu trampolíny zamezte přístupu dalších osob.
- 11) Nedovolte dětem pohybovat se v prostoru pod trampolínou.
- 12) V případě poškození kteréhokoliv z dílů přestaňte trampolínu používat. Hrozí riziko úrazu.
- 13) Z důvodu obsahu drobných dílů není trampolína vhodná pro děti mladší 3let.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití

k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž

doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: